



S M O O T H A N D D E L I G H T F U L

ColorOS 7

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

Przedstawiona treść (w tym między innymi interfejs użytkownika, tapety) została podana w celach informacyjnych. Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i regionu. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

Spis treści

Łączność i sieć

Łączność i sieć.....	19
Ustawienia karty SIM	19
Wi-Fi.....	20
Połączenie Wi-Fi.....	20
Lepsze wrażenie z korzystania z Internetu.....	23
Używanie sieci Wi-Fi i sieci mobilnej przez aplikacje.....	24
Inne łączności bezprzewodowe.....	25
VPN.....	25
Tethering.....	26
NFC.....	30
Transfer bezprzewodowy	30
Wybudź smartfon	31
Naciśnij przycisk zasilania.....	31

Podnieś, aby wybudzić.....	32
Odblokuj smartfon.....	33
Hasło.....	33
Odcisk palca.....	34
Rozpoznawanie twarzy.....	35
Przyciski nawigacji.....	37
Gesty przeciągania z obu stron.....	37
Przyciski wirtualne.....	39
Gesty przeciągnięcia w górę.....	40
Dostosuj głośność dźwięku	42
Przyciski głośności.....	42
Dostosuj dźwięk dzwonka.....	44
Tryb cichy.....	45
Więcej opcji dostosowania dźwięków systemowych	46
Dolby Atmos.....	46
Ustawienie jasności ekranu.....	48
Temperatura kolorów ekranu.....	49
Tryb Ochrony Oczu	50

Komfort oczu.....	50
Ochrona oczu poprzez redukcję migotania przy niskiej jasności.....	50
Tryb ciemny.....	52
Włączanie Trybu ciemnego.....	52
Automatyczne włączanie Trybu ciemnego o określonym czasie.....	53
Zmień Tapetę.....	54
Jak zmienić tapetę.....	54
Jak wybrać własny obraz z galerii Zdjęcia na tapetę.....	55
Zegar na zablokowanym ekranie.....	56
Automatyczne wyłączenie ekranu.....	56
Autoobracanie.....	57
Wyświetlanie na pełnym ekranie.....	58
Tryb samolotowy.....	58
Użycie danych.....	59
Wykorzystanie danych mobilnych.....	59
Oszczędność danych.....	60
Kontakty.....	61
Dodaj manualnie nowy kontakt.....	61

Importuj kontakty	62
Zarządzanie kontaktami	63
Spis połączeń	66
Moje grupy.....	67
Tryb „Nie przeszkadzać”	68
Włączenie trybu „Nie przeszkadzać”	68
Dostosuj trybu „Nie przeszkadzać”	70

Poręczne funkcje

Szukaj w Ustawieniach.....	71
Czcionki	71
Udogodnienia.....	72
Wybudź Asystenta Google.....	73
Gesty na wyłączonym ekranie.....	73
Inteligentny pasek boczny.....	75
Skróty narzędzi	76
Skróty aplikacji.....	76

Zrzut ekranu.....	78
Przyciskiem zasilania i głośności.....	78
3-palcowy zrzut ekranu.....	78
Inteligentnym paskiem bocznym.....	79
Przewijany zrzut ekranu.....	79
Wyślij zrzut ekranu.....	80
Dzielony ekran.....	80
Dostosowanie dzielonego ekranu.....	82
Dostosowanie lokalizacji dzielonego ekranu.....	83
Wyjdź z trybu dzielonego ekranu.....	83
Klonowanie aplikacji.....	84
Tryb oszczędzania energii.....	86
Oszczędzaj energię.....	86
Inteligentne zabezpieczenie przed zużyciem energii.....	87
Wykorzystanie energii.....	87
Opcje oszczędzania energii.....	88
Tryb wysokiej wydajności.....	88
Centrum powiadomień.....	89

Zamień lub zmień położenie ikon.....	90
Wybrane funkcje w Centrum powiadomień.....	91
Pasek powiadomień.....	94
Przypomnij później.....	95
Ustaw preferencje powiadomień.....	97
Pasek stanu.....	99
Skróty aplikacji.....	100
Utworzenie skrótów aplikacji.....	100
Klawiatura i metoda wprowadzenia.....	102
Dostosuj ustawienia klawiatury.....	103
Pisanie głosowe.....	103
Usługa autouzupełnienia.....	104
OPPO Share.....	105
Szukaj w Ustawieniach, danych i plikach.....	107
Ułatwienie dostępu.....	109
TalkBack.....	109
Menu ułatwień dostępu.....	110
Przeczytaj na głos.....	111

Zamiana tekstu na mowę.....	112
Skróty funkcji dostępności.....	113
Napisy.....	113
Pamięć.....	114
Zrób kopię zapasową.....	115
Tworzenie kopii zapasowej.....	115
Ładowanie baterii.....	118
Wyłącz lub uruchom ponownie swój smartfon.....	119
Prywatność i Bezpieczeństwo	121
Zarządzaj danymi osobowymi i zezwoleniami.....	121
Ochrona informacji osobowych.....	121
Zarządzanie zezwoleniem.....	122
Alarmowy SOS.....	124
Włączanie funkcji „Alarmowego SOS”.....	124
Numery alarmowe:.....	124
Jak zainicjować Alarmowego SOS.....	125
Wysyłanie wiadomości SOS.....	126
Hasło prywatności.....	127

Ustaw hasło prywatności.....	127
Zmień hasło prywatności.....	127
Resetuj hasło prywatności.....	128
Wyłącz hasło prywatności.....	128
Blokada aplikacji.....	130
Włączenie Blokad aplikacji.....	130
Korzystanie z zablokowanych aplikacji.....	131
Wyłączenie Blokad aplikacji.....	132
Ukryj ikonę ekranu głównego.....	133
Wyświetl ukryte aplikacje.....	133
Ochrona płatności.....	134
Zapobieganie nękanii i oszustwom	135
Blokowanie połączeń	135
Blokuj wiadomości.....	136
Czarna lista	137
Biała lista.....	137
Dla dzieci	138
Prywatny sejf.....	140

Dodaj pliki	140
Dostęp do prywatnych plików	141
Dodaj skrót Prywatnego sejfu na pulpicie	141
Narzędzia i aplikacje	142
Podstawy o aplikacjach	142
Pobieranie i instalowanie aplikacji	142
Przenoś i organizuj aplikacje	144
Usunięcie aplikacji	146
Zegar	147
Budzik	147
Dźwięk alarmu „Zależny od pogody”	149
Zegar świata	150
Stoper	154
Minutnik	155
Pogoda	158
„Pogoda” zastrzeżenia	158
Zobacz aktualną i prognozę pogody	158
Sprawdź pogodę w innych miastach	160

Kalkulator.....	161
Obliczenia matematyczne	161
Aktualne kursy wymiany walut.....	162
Konwerter jednostek.....	163
Kompas	164
Kalibracja Kompas	164
Odczytywanie kierunków Kompas	164
Rozmowy telefoniczne.....	166
Zadzwoń.....	166
Zarządzaj połączeniami przychodzącymi.....	167
Opcje podczas połączenia.....	169
Wiadomości	172
Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS.....	172
Wysyłanie zdjęć, wideo i audio	173
Usuwanie i blokowanie Wiadomości.....	176
Przeglądarka internetowa	178
Przeglądanie Internetu.....	178
Przeglądanie kart.....	179

Szukaj.....	180
Ustawienia prywatności.....	181
Menedżer plików.....	182
Ostatnie używane pliki.....	182
Szybkie sortowanie plików.....	182
Menedżer folderów.....	183
Ustaw jako prywatny.....	184
Menedżer telefonu.....	186
Skanuj i optymalizuj.....	186
Zezwolenia dotyczące prywatności.....	187
Ochrona płatności.....	187
Rejestrator.....	190
Zwykłe nagrywanie.....	190
Nagrywanie rozmów / spotkań.....	191
Zarządzanie nagraniami.....	192
Oznacz nagranie.....	192
Nagrywanie ekranu.....	193
Rozpocznij nagrywanie.....	193

Ustawienia Nagrywania ekranu.....	194
Tryb obsługi jedną ręką.....	195
Tryb koncentracji.....	196
Włącz Tryb koncentracji.....	196
Ustawienie czasu.....	196
Wybierz dźwięki otoczenia.....	197
Zmień motto na koncentrację.....	198
Sprawdź statystyki koncentracji.....	198
Powiadomienia o połączeniach przychodzących.....	199
Licznik czasu na wyłączonym ekranie.....	200
Inteligentny kierowca.....	200
Clone Phone.....	204

Inteligentny asystent

Inteligentne, wygodne usługi.....	207
Szukaj.....	208
Usługi stałe.....	208

Szybkie funkcje.....	209
Usługi dynamiczne.....	209
Zarządzaj kartami Inteligentnego asystenta.....	209
Spraw, aby Twoje zdjęcia były wyjątkowe.....	211
Dowiedz się, jak uchwycić najlepsze ujęcia.....	211
Zrób zdjęcia.....	212
Zmień jasność.....	212
Zbliź lub oddal kadr.....	212
Włącz / wyłącz lampę błyskową.....	213
Tryb portretowy.....	213
Upiększanie AI.....	214
Tryb nocny Ultra Night*.....	214
Tryb Olśniewający kolor.....	216
Tryb Ekspert.....	216
Zdjęcia z filtrem.....	218
Zdjęcie panoramiczne.....	219
HDR.....	221
Znak wodny.....	221

Robienie zdjęć przy użyciu gestów	223
Nagrywanie wideo.....	223
Wideo Bokeh*.....	225
Zwolnione tempo.....	225
Film poklatkowy*.....	226
Edytowanie wideo.....	227
Przytnij wideo	227
Zmiana prędkości.....	227
Ustawienia aparatu.....	229
Zdjęcia.....	230
Aplikacja „Zdjęcia”.....	230
Szukaj w Zdjęciach	235
Używanie Soloop do tworzenia vlogów.....	236

Przewaga dla graczy

Hyper Boost.....	247
Przestrzeń gier.....	247

Ukryj ikony gier na ekranie głównym	248
Wybranie trybu gry.....	249
Blokada jasności podczas grania.....	250
Asystent gier	251
Blokowanie połączeń i powiadomień.....	251
Odbieranie połączeń przychodzących w banerze powiadomień	252
Zarejestrowane momenty z gier	252

Aktualizacja systemu, ponowne uruchomienie, kopia zapasowa i przywracanie

Ponowne uruchomienie	253
Włącz / wyłącz	253
Ponowne uruchomienie.....	254
Aktualizacja systemu ColorOS.....	255
OTA aktualizacja online.....	255
Aktualizacja za pomocą pliku.....	255
Kopia zapasowa.....	257

Wykonaj kopię zapasową.....	257
Przywracanie.....	259
Wyczyszczenie danych osobistych.....	259
Przywracanie danych.....	260

Wsparcie i serwis


Kontakt z nami.....	260
Strefa serwisu.....	260
Dowiedz się więcej.....	261

Łączność i sieć


Ustawienia karty SIM

Jeśli Twój smartfon OPPO wspiera Dual SIM, jeden slot jest przeznaczony dla jednej karty Nano-SIM, drugi slot dla drugiej karty Nano-SIM. W niektórych modelach drugi slot można używać naprzemiennie z kartą microSD do rozszerzenia pamięci wewnętrznej.

Gdy masz dwie karty SIM w smartfonie, możesz wybrać domyślną kartę dla wykonania połączeń telefonicznych lub z Internetem. Możesz również manualnie wybrać jedną z nich podczas wykonania połączenia.



Możesz zmienić nazwę karty SIM oraz ustawienia sieci.




Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi

Przejdź do „Ustawienia” > „Wi-Fi”, aby włączyć Wi-Fi.

Dostępne sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone.



- Sieć Wi-Fi bez hasła

Jeśli chcesz się połączyć z siecią Wi-Fi bez hasła, wybierz nazwę sieci, aby się połączyć.

- Sieć Wi-Fi z hasłem

Wybierz nazwę sieci i wprowadź hasło, jeśli będzie wymagane.


- Dodaj sieć ręcznie

Jeśli nie możesz znaleźć sieci, z którą chcesz się połączyć, możesz samodzielnie wprowadzić nazwę sieci oraz hasła po wybraniu opcji „Dodaj sieć ręcznie”.

Po udanym połączeniu z siecią Wi-Fi, następnym razem, gdy tylko sieć będzie dostępna, Twój smartfon automatycznie połączy się z tą siecią bez potrzeby ponownego wpisania hasła.

Jeśli nie chcesz się połączyć się automatycznie z siecią Wi-Fi, naciśnij  , żeby usunąć zapamiętaną sieć.

Możesz sprawdzić listę „Zapisanych sieci” w „Ustawieniach zaawansowanych”.



Lepsze wrażenie z korzystania z Internetu

Co jeśli sygnał Wi-Fi jest niestabilny?

- Asystent Wi-Fi


Włącz „Automatycznie wybierz najlepszą sieć Wi-Fi”, a smartfon przeanalizuje wszystkie dostępne sygnały Wi-Fi i połączy się z najlepszą siecią.

Możesz dodatkowo włączyć opcję „Automatycznie przełącz na sieć komórkową”. Gdy jakość sygnału wszystkich sieci Wi-Fi jest niska, a dane mobilne są aktywne, smartfon przełączy się automatycznie na dane mobilne/komórkowe.

Używanie sieci Wi-Fi i sieci mobilnej przez aplikacje

Możesz ustawić zezwolenia sieciowe dla każdej aplikacji osobno. Aplikacja może mieć dostęp do sieci przez „Wi-Fi i dane mobilne”, tylko przez „Wi-Fi” lub „dane mobilne”. Aby wyłączyć dostęp aplikacji do Internetu, należy wybrać „Wyłącz sieć”. Możesz sprawdzić, ile danych wykorzystwała każda aplikacja.

Przejdź do "Ustawienia" > "Karta SIM i dane mobilne"> „Użycie danych"> „Zezwolenia sieciowe”.



Inne łączności bezprzewodowe


VPN

VPN to profesjonalne narzędzie, które tworzy prywatną sieć w sieci publicznej. VPN umożliwia użytkownikowi wysyłanie i odbieranie danych w sieci publicznej tak, jakby urządzenia były połączone za pomocą sieci prywatnej.

Dodaj VPN

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" > "VPN" >

. Wpisz nazwę, typ VPN, adres serwera i inne dane, aby dodać VPN.



Tethering

Możesz udostępnić swoje połączenie sieciowe za pomocą czterech następujących funkcji:

- **Osobisty hotspot**

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" > "Osobisty hotspot".

Włącz hotspot osobisty, aby udostępnić połączenie sieciowe. Może to spowodować użycie większej ilości danych mobilnych i energii. Osobisty hotspot wyłączy się automatycznie po 10 minutach, gdy żadne urządzenie nie jest podłączone.

W "Ustawieniach osobistego hotspotu" możesz ustawić nazwę i hasło swojego hotspotu.

Możesz również ustalić Czarną listę, maksymalną liczbę połączonych urządzeń czy ograniczyć udostępnianie danych w „Zarządzaniu połączeniami”.

- **Udostępnianie połączenia Wi-Fi**

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" > "Udostępnianie połączenia przez Wi-Fi".

Gdy Udostępnianie połączenia przez Wi-Fi jest włączone, Twoje połączenie Wi-Fi jest udostępniane. Może to spowodować użycie większej ilości danych mobilnych i energii.

Udostępnianie połączenia

Wi-Fi wyłączy się automatycznie po 10 minutach, gdy żadne urządzenie nie jest podłączone.

W „Ustawieniach udostępniania połączenia przez Wi-Fi” możesz ustawić nazwę i hasło swojego hotspota.

Gdy „Widoczne dla innych urządzeń” jest wyłączone, możesz ręcznie nawiązać połączenie z tym hotspotem.

Inne urządzenia mogą połączyć się z Twoim hotspotem:

- Wyszukaj nazwę Twojego hotspota.
- Wprowadź hasła, aby się połączyć.

Uwaga: Możesz połączyć do 10 urządzeń jednocześnie do Twojego hotspota. Udostępnianie połączenia Wi-Fi nie może być użyte jednocześnie z OPPO Share, Wi-Fi Direct, Transmisją ekranu i innymi funkcjami.

- **Tethering przez USB**

Połącz smartfon z komputerem za pomocą kabla USB.

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe".

Włącz "Tethering przez USB" i komputer automatycznie rozpozna i zacznie korzystać z Twojego połączenia z Internetem.

- **Tethering przez Bluetooth**

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" i włącz „Tethering przez Bluetooth”

Włącz Bluetooth na drugim urządzeniu i połącz się z Twoim smartfonem. Następnie, wejdź do ustawień połączenia Bluetooth urządzenia, który łączy się z Twoim smartfonem i włącz funkcję dostępu do Internetu.

Aby wyłączyć Tethering przez Bluetooth, przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" i wyłącz „Tethering przez Bluetooth" lub możesz rozłączyć połączenie Bluetooth i zakończyć udostępnianie Internetu.

NFC

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" > "NFC".

Gdy "NFC" jest włączone, Twój smartfon może transferować dane z innymi urządzeniami w bliskiej odległości.

Możesz również użyć „Stuknij i zapłać” i Android Beam, który umożliwia płatności zbliżeniowe lub transfer danych za pośrednictwem NFC.

Transfer bezprzewodowy

- Wi-Fi Direct

Poprzez "Wi-Fi Direct", można w bardzo szybki sposób przesyłać duże ilości danych między urządzeniami połączonymi z tą samą siecią.

- Transmisja ekranu

Przejdź do "Ustawienia" > "Inne połączenia bezprzewodowe" > Transmisja ekranu.

Twój smartfon może połączyć się z urządzeniem, które obsługuje wyświetlanie bezprzewodowe, a urządzenie będzie wyświetlało obraz ze smartfonu w czasie rzeczywistym.

Wybudź smartfon

Jest wiele sposobów na wybudzenie Twojego smartfonu.

Naciśnij przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania po prawej stronie smartfonu, żeby go wybudzić.



Podnieś, aby wybudzić

Gdy podniesiesz smartfon, ekran włączy się automatycznie.

Przejdź do "Ustawienia" > „Udogodnienia" > "Gesty i ruchy " > Podnieś, aby wybudzić", aby włączyć tę funkcję.

Odblokuj smartfon

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, masz wiele sposobów na odblokowanie smartfonu, tj. hasłem, odciskiem palców czy rozpoznawaniem twarzy. Możesz użyć więcej niż jednej metody do odblokowania smartfonu.

Hasło

Możesz ustawić 6-cio cyfrowe hasło, żeby odblokować swój smartfon. Po wybudzeniu smartfonu, przesun ekran w górę i wprowadź hasło.

Przejdź do "Ustawienia" > „Odcisk palca, twarz i hasło" > "Ustaw hasło ekranu blokady".

Twoje hasło jest używane do odblokowania smartfonu. Jeśli go zapomnisz, konieczne będzie zresetowanie go przez przywrócenie smartfonu do ustawień fabrycznych, co spowoduje wymazanie wszystkich danych z Twojego smartfonu.

Odcisk palca

Możesz również odblokować smartfon przy użyciu odcisku palca.

Postępuj zgodnie z instrukcją, gdy po raz pierwszy dodajesz odcisk palca.

Możesz ustawić do pięciu różnych odcisków palców.

Przejdź do "Ustawienia" > „Odcisk palca, twarz i hasło” > "Dodaj odcisk palca".

W „Styl animacji” możesz wybrać animację wyświetlaną, gdy użyjesz odcisku palca.

Jeśli chcesz mieć wyświetlaną ikonę do odblokowania odciskiem palca, możesz ją włączyć w „Odblokowanie przy wyłączonym ekranie”.



Rozpoznawanie twarzy

Możesz odblokować smartfon po prostu patrząc na niego, w zaledwie 0,08 sekund.

Przejdź do "Ustawienia" > „Odcisk palca, twarz i hasło” > „Dodaj twarz”.

Postępuj zgodnie z instrukcją na smartfonie, by uzyskać najbardziej optymalny rezultat.

Patrz prosto w ekran. Aby zapewnić optymalne rezultaty, trzymaj smartfon w odległości 20-50 cm od twarzy oraz unikaj zbyt jasnych i zbyt ciemnych miejsc.

Istnieją dwa sposoby na rozpoczęcie procesu rozpoznawania twarzy z zablokowanym ekranem:

- Wybudź i pociągnij ekran do góry
- Naciśnij przycisk zasilania

Wskazówka: możesz wybrać opcję, aby funkcja rozpoznawania twarzy nie aktywowała się, gdy wykryje, że masz zamknięte oczy. W ten sposób zmniejszysz ryzyko nieautoryzowanego odblokowania, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo swoich danych w smartfonie.

Przyciski nawigacji

Przejdź do "Ustawienia" > „Udogodnienia” > „Przyciski nawigacji”. Mamy trzy rodzaje nawigacji:

- za pomocą gestów przeciągania z obu stron ekranu
- przyciski wirtualne
- za pomocą gestów przeciągnięcia w górę

Gesty przeciągania z obu stron

- Wróć

Przeciągnij do środka z lewego dolnego lub prawego dolnego rogu ekranu.

- Powrót do ekranu głównego

Przeciągnij w górę od dołu ekranu.

- Wyświetl poprzednio użyte aplikacje

Przeciągnij w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.

- Przełącz między ostatnio użytymi aplikacjami

Przeciągnij w lewo lub w prawo wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.

Możesz również włączyć opcję „Zapobieganie błędnym dotknięciom podczas przeciągania z boku”. Gdy jesteś w trybie pełnoekranowym w pozycji poziomej, wykonaj gesty nawigacji dwukrotnie, by je aktywować.



Przyciski wirtualne

Przyciski wirtualne znajdują się w dolnej części ekranu, gdy są włączone.

Możesz wybrać preferowany układ przycisków lub sprawić, aby były ukryte, w zależności od Twoich upodobań.

Przyciski nawigacyjne Android Q mają wbudowane gesty.

- Powrót do ekranu głównego

Naciśnij środkowy przycisk

- Wróć

Naciśnij przycisk w kształcie trójkąta

- Wyświetl poprzednio użyte aplikacje

Naciśnij przycisk z trzema liniami


- Wywołaj Asystenta Google

Przytrzymaj środkowy przycisk

- Podział ekranu

Przytrzymaj przycisk z trzema liniami

Przejdź do "Ustawienia" > „Udogodnienia” > „Przyciski nawigacji” > „Przyciski wirtualne”.




Gesty przeciągnięcia w górę

Wybierz „Więcej”, a włączysz „Gesty przeciągnięcia w górę”.

Oto funkcje gestów przeciągnięcia w górę:

- Przeciągnij w górę od lewej lub prawej dolnej krawędzi ekranu, aby wrócić do poprzedniej strony

- Przeciągnij w górę od środka dolnej krawędzi ekranu, aby przejść do ekranu głównego
- Przeciągnij w górę od środka dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj 1 sekundę, aby wyświetlić poprzednio użyte aplikacje.



Dostosuj głośność dźwięku

ColorOS potrafi dostosować dźwięki do każdego użytkownika.

Przyciski głośności

Użyj przycisków po lewej stronie smartfonu, aby zmienić poziom głośności Twojej muzyki, wideo lub innych mediów.

Przesuń suwakiem, aby regulować poziom głośności dla odtwarzania mediów, powiadomień i innych efektów dźwiękowych.

Możesz zmienić domyślną funkcję przycisków głośności. Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje” > „Domyślna funkcja przycisków głośności”.



Przycisk  na dole ekranu służy do regulowania głośności dla odtwarzania mediów, dzwonka połączeń przychodzących i alarmów. Możesz np. wyciszyć odtwarzanie mediów i dzwonka telefonu, jednocześnie pogłościć dźwięk alarmu przed snem, żeby zapewnić sobie spokój przed odpoczynkiem.



Dostosuj dźwięk dzwonka


ColorOS daje możliwość użytkownikowi dostosowania dźwięków dzwonka do swoich upodobań. Można wybrać różne dzwonki dla każdego kontaktu, dla wiadomości przychodzących i powiadomień o wydarzeniu w kalendarzu. Możesz również wybrać dźwięk dzwonka ze swojego zbioru plików audio.

Tryb cichy

Smartfon OPPO daje Ci możliwość włączenia trybu cichego, jeśli nie chcesz, żeby przeszkadzały Ci połączenia przychodzące czy powiadomienia.

Są dwa sposoby włączenia trybu cichego:

- Przeciągnij ekran od górnej krawędzi, aby ujawnić Centrum powiadomień. Następnie, wybierz ikonkę „Wycisz”.
- Naciśnij przycisk głośności po lewej stronie smartfonu. Następnie, wybierz ikonkę  .



Więcej opcji dostosowania dźwięków systemowych

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięki systemowe.

Przejdź do „Ustawienia”> „Dźwięk i wibracje”> „Informacje zwrotne z systemu”:

- Ton klawiatury wybierania
- Dźwięki przy dotknięciu
- Ton ekranu blokady
- Wibracje przy dotknięciu
- Dźwięk zrzutu ekranu
- Dźwięk animacji odcisku palca
- Dźwięk usuwania


Dolby Atmos

Dolby Atmos daje cztery tryby do wyboru, w zależności od potrzeb:

Inteligentne, Kino, Gra czy Muzyka.

Efekt Dolby Atmos jest domyślnie aktywny. Możesz go wyłączyć, gdy podłączysz słuchawki do smartfonu.

Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje” > „Dolby Atmos”.



Ustawienie jasności ekranu

Możesz zmieniać jasność ekranu w zależności od warunków oświetlenia, by zapewnić sobie lepszą widoczność i czytelność.

Ręczne ustawienie jasności ekranu

- Przeciągnij górną krawędź ekranu w dół, aby wywołać Centrum powiadomień. Potem za pomocą suwaka możesz regulować jasność ekranu.
- Przejdź do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” i pociągnij za suwak.



Automatyczne ustawienie jasności ekranu

Po włączeniu Jasności automatycznej, ColorOS 7 zmieni jasność ekranu w zależności od warunków świetlnych używając wbudowanego czujnika natężenia światła, aby zapobiec przemęczeniu oczu czy niepotrzebnemu zużyciu baterii.

- Przeciągnij górną krawędź ekranu w dół, aby wywołać Centrum powiadomień. Potem naciśnij ikonę ^A po prawej stronie suwaka do ustawienia jasności.
- Przejdź do „Ustawienia”> „Wyświetlacz i jasność”> „Jasność automatyczna”.

Temperatura kolorów ekranu

Możesz ustawić barwy wyświetlacza na zimniejsze lub cieplejsze kolory.

Przejdź do „Ustawienia”> „Wyświetlacz i jasność”>, ustaw temperaturę kolorów wyświetlacza przesuwając suwakiem.

TEMPERATURA KOLORÓW EKRANU

Zimniejsza

Domyślna

Cieplejsza



Tryb Ochrony Oczu

ColorOS 7 sprawia, że użytkowanie smartfonu w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia jest bezpieczniejsze i mniej męczące dla oczu podczas dłuższego użytkowania.

Są dwa tryby ochrony oczu.

Komfort oczu


Tryb „Komfort oczu” pozwala na wyświetlanie obrazu ze zredukowaną emisją niebieskiego światła, aby przeciwdziałać przemęczeniu wzroku. Możesz ustawić temperaturę kolorów od zimniejszych do cieplejszych. Możesz również ustalić, kiedy tryb automatycznie się włącza/wyłącza.

Ochrona oczu poprzez redukcję migotania przy niskiej jasności

Gdy ekran świeci się z minimalną jasnością, mogą pojawić się niewidoczne szumy obrazu. Tryb „Ochrona oczu poprzez redukcję

migotania przy niskiej jasności" pozwala zminimalizować niewidoczne gołym okiem szumy obrazu, mogące powstać, gdy ekran świeci się z minimalną jasnością.

Przejdź do „Ustawienia”> „Wyświetlacz i jasność”> „Ochrona oczu poprzez redukcję migotania przy niskiej jasności”.



Tryb ciemny

Dzięki automatycznemu podświetleniu, komfort dla oczu będzie gwarantowany, niezależnie od pory dnia. W "Trybie ciemnym" poprawiliśmy strukturę kolorów i kontrast ciemnych elementów, aby ważne informacje były bardziej widoczne. Dodatkowo, zużycie baterii przez wyświetlacz będzie zauważalnie niższe.

Włączanie Trybu ciemnego

Istnieją dwa sposoby na włączenie trybu ciemnego:


Przejdź do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” i wybierz „Tryb ciemny”.

- Przejdź do Centrum powiadomień i wybierz Tryb ciemny.

Automatyczne włączanie Trybu ciemnego o określonym czasie

Tryb ciemny może być aktywowany na stałe lub w określonych godzinach.

Przejdź do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” > „Tryb ciemny”, włącz „Zaplanuj czas” i wybierz godzinę, o której Tryb ciemny ma się automatycznie włączać i wyłączać.




Zmień Tapetę

Możesz dowolnie zmienić tapetę ekranu głównego. ColorOS 7 oferuje świetnie zaprojektowane tapety statyczne, żywe oraz interaktywne tapety. Możesz również wybrać własny obraz z galerii Zdjęcia.

Jak zmienić tapetę

- Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran główny i tapeta ekranu” > „Ustaw tapetę”.
- Wybierz swoją ulubioną tapetę z „Tapety statyczne” lub „Tapety na żywo”. Możesz wybrać część obrazu na tapetę, powiększając za pomocą gestu z dwoma palcami i przesuwając obraz, aż znajdziesz idealny kadr.
- Możesz ustawić „Tapetę statyczną” jako tapetę na ekranie głównym, ekranie blokady lub na obu. A żywe tapety jako tapetę na ekranie głównym lub na ekranie głównym i blokady.



Jak wybrać własny obraz z galerii Zdjęcia na tapetę

- Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran główny i tapeta ekranu” > „Ustaw tapetę”.

- Naciśnij na „Zdjęcia” i wybierz swój ulubiony obraz. Możesz wybrać część zdjęcia na tapetę, powiększając za pomocą gestu z dwoma palcami i przesuwając obraz, aż znajdziesz ten idealny kadr.
- Naciśnij na „Ustaw jako” i możesz ustawić swój wybór jako tapetę na ekranie głównym, ekranie blokady lub na obu.

Zegar na zablokowanym ekranie

Nie musisz odblokować urządzenia, aby sprawdzić, która jest godzina.


Włącz funkcję „Ekran zawsze aktywny”, aby być na bieżąco z aktualną godziną.

Automatyczne wyłączenie ekranu

Domyślnie, Twój smartfon automatycznie się zablokuje po 30 sekundach bezczynności, jako metoda ochrony swoich danych. Możesz wybrać po jakim czasie ekran automatycznie się wyłączy i zablokuje się smartfon.

Przejdź do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” > „Automatyczne wyłączenie ekranu”.

Do wyboru masz od 15 sekund do 30 minut.



Autoobracanie

Mając włączoną funkcję „Autoobracanie”, urządzenie automatycznie przełączy się między trybem pionowym i poziomym, w zależności, w której orientacji trzymasz smartfon.

- Przejdź Wywołaj Centrum powiadomień, przeciągając w dół z górnej krawędzi ekranu i wybierz ikonę .
- do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” i włącz „Autoobracanie”.

Wyświetlanie na pełnym ekranie

Włączanie wyświetlania na pełnym ekranie zapewni wyższy komfort obsługi aplikacji. Niektóre aplikacje pozwalają na opcję wyświetlania treści na pełnym ekranie, mimo że aplikacja nie jest zoptymalizowana do tego.

Przejdź do „Ustawienia” > „Wyświetlacz i jasność” > „Wyświetlanie na ekranie” > „Wyświetlanie na pełnym ekranie według aplikacji” i wybierz aplikację, którą chcesz używać na pełnym ekranie.

Tryb samolotowy

Gdy Tryb samolotowy jest włączony, Bluetooth, Wi-Fi i łączność mobilna są wyłączone.

- Przejdź do „Ustawienia” i włącz/wyłącz „Tryb samolotowy”.
 - Wywołaj Centrum powiadomień, przeciągając w dół z górnej krawędzi ekranu i wybierz ikonę , aby włączyć/wyłączyć „Tryb samolotowy”.
-

Użycie danych

Wykorzystanie danych mobilnych

Licznik pokazuje ilość danych mobilnych, która została wykorzystana przez smartfon w danym okresie.

Uwaga: Ilość danych naliczonych przez operatora może się różnić od ilości zarejestrowanych przez urządzenie.

W „Limit danych mobilnych” możesz ustawić dzień miesiąca, w którym smartfon zaczyna od nowa liczyć ilość użytych danych.

Aktywując „Ogranicz miesięczne użycie danych” możesz ustawić miesięczny limit na ilość danych wykorzystanych przez urządzenie.

Aktywując „Wysyłaj alerty dotyczące użycia danych” smartfon poinformuje Cię, gdy wykorzystasz określoną ilość danych.

Oszczędność danych

Gdy „Oszczędność danych” jest włączona, aplikacje w tle nie będą mogły korzystać z danych mobilnych. Aktywne aplikacje zadecydują, czy włączyć tryb oszczędzania danych, np. zmniejszając rozdzielczość obrazu. Ponadto, nie będzie można korzystać z funkcji hotspot'u, a na pasku stanu wyświetli się ikona trybu oszczędności danych.

Możesz wybrać aplikacje, które nie będą podlegały ograniczeniu w użyciu danych. Te aplikacje będą mogły wykorzystać dane mobilne w tle.


Przejdź do „Ustawienia” > „Karta SIM i dane mobilne” > „Użycie danych” > „Oszczędność danych”.



Kontakty

Dodaj manualnie nowy kontakt

- Wejdź do „Kontakty”, wybierz  na prawym górnym rogu.
- Możesz dodać dodatkowe informacje do każdego kontaktu, takie jak zdjęcie kontaktu, miejsce pracy, adres email czy urodziny.
- Możesz wybrać własny dzwonek i dołączyć kontakt do konkretnej grupy kontaktów.



Importuj kontakty


- Importuj kontakty z pamięci masowej.

Możesz importować kontakty z karty SIM.

Jeśli na starym telefonie masz listę kontaktów, eksportuj je do pliku w formacie VCF, przenieś plik do smartfonu OPPO i zaimportuj je.

- Importuj kontakty z innego telefonu.

Importuj kontakty zapisane na innym telefonie do nowego smartfonu OPPO.



Zarządzanie kontaktami

Wybierz  > "Ustawienia"

Kontakty do wyświetlenia


Możesz wybrać, które kontakty mają się pokazać na liście kontaktów lub tylko te z numerem telefonicznym.

Połącz powielone kontakty

Wybierz „Połącz powielone kontakty” i zobacz listę kontaktów z tą samą nazwą. Możesz wybrać kontakty, które mają być scalone.


Zarządzaj kontaktami

Możesz zobaczyć listę kontaktów bez przypisanej nazwy lub numeru telefonu lub szybko usunąć nieprawidłowe numery.



Kontakty VIP


Gdy smartfon przechodzi w tryb „Nie przeszkadzać”, „Przestrzeni Gier” lub inny, gdzie wyłączane jest powiadomienie o połączeniu przychodzącym lub SMS, możesz nadać niektórym kontaktom status VIP, umożliwiając wyświetlanie powiadomienia o ich połączeniu lub SMS.



Spis połączeń

W „Kontaktach” możesz zobaczyć spis wszystkich połączeń danego kontaktu.

Przejdź do „Kontakty” > wybierz kontakt > obok „Rejestru”, wybierz „Wyświetl wszystko”.



Moje grupy

Możesz utworzyć grupę kontaktów i skontaktować się z osobami z danej grupy.

Nowa grupa

Przejdź do „Kontakty” >  > „Moje grupy”. Wybierz  i wpisz nazwę, aby utworzyć nową grupę.

- Wejdź do danej grupy i dodaj nowych członków.
- Wybierz "Edycja" i zaznacz członków grupy, do których chcesz napisać wiadomość SMS lub wysłać email. Możesz również usunąć zaznaczonych członków z grupy.
- Możesz ustawić specjalny dzwonek dla wszystkich członków grupy.

Kontakty VIP

Połączenia od kontaktów VIP nie będą podlegać ustawieniom trybu „Cichego”, „Nie przeszkadzać”, „Przestrzeni Gier”, trybu „Inteligentny kierowca”, ani funkcji „Zablokuj i filtruj”. Smartfon będzie dzwonić i wibrować w normalny sposób.

Tryb „Nie przeszkadzać”

Jeśli jesteś na spotkaniu lub odpoczywasz i nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, włącz tryb „Nie przeszkadzać”. W tym trybie połączenia przychodzące, SMS'y czy powiadomienia będą wyciszone.



Włączenie trybu „Nie przeszkadzać”

Przejdź do „Ustawienia” > „Nie przeszkadzać”.

Gdy tryb „Nie przeszkadzać” jest włączony, wszystkie połączenia, SMS'y i powiadomienia będą wyciszone. Budziki, minutniki będą nadal dzwonić. Ikona w kształcie półksiężyca pojawi się na pasku stanu.

Tryb „Nie przeszkadzać” może być włączany ręcznie lub automatycznie.

W „Nie przeszkadzać o zaplanowanych godzinach” możesz ustawić, kiedy tryb ma się automatycznie uaktywnić, a kiedy się wyłączyć.




Dostosuj trybu „Nie przeszkadzać”

Możesz wybrać, które powiadomienia mają być wykluczone z wyciszenia.

Możesz również wykluczyć wybrane kontakty i dalej otrzymywać połączenia i wiadomości od nich.

Gdy tryb „Powtórzenie połączenia” jest aktywny, drugie połączenie od tej samej osoby w ciągu 3 minut nie zostanie wyciszone.



Poręczne funkcje

Szukaj w Ustawieniach



W „Ustawienia”, wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania, a smartfon znajdzie tą funkcję. Wybierz jeden z wyników wyszukiwania, aby przejść w jego ustawienia, np. jeśli wpiszesz hasło „Wi-Fi”, zobaczysz wszystkie ustawienia związane z Wi-Fi.

Czcionki

Wielkość czcionki

Możesz zmienić wielkość wyświetlanych tekstów, jeśli chcesz, żeby były większe lub mniejsze.

Przejdź do „Ustawienia” > Wyświetlanie i jasność > „Wielkość czcionki”.



Udogodnienia

Proste gesty prowadzą do bardziej precyzyjnego i wygodnego korzystania z ColorOS.

Przejdź do „Ustawienia” > „Udogodnienia”.

Wybudź Asystenta Google

Możesz wybudzić Asystenta Google naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 0,5 sekundy.

Naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy, wywołasz opcję wyłączenia lub ponownego uruchomienia smartfonu.

Naciskając i przytrzymując przycisk zasilania i zwiększający głośność przez 10 sekund, wymusisz natychmiastowe ponowne uruchomienie smartfonu.

Gesty na wyłączonym ekranie

Użyj gestów, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, gdy ekran jest wyłączony.

Przejdź do „Ustawienia” > „Udogodnienia” > „Gesty i ruchy” > „Gesty na wyłączonym ekranie”.

Po aktywacji gestów na wyłączonym ekranie, możesz użyć następujących gestów:

- Stuknij dwukrotnie, aby włączyć ekran
- Narysuj O, aby włączyć aparat

- Narysuj V, aby włączyć latarkę
- Sterowanie muzyką: za pomocą dwóch palców narysuj "II" na ekranie, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki na wygaszonym ekranie. Narysuj "<" lub ">", aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Dodaj gesty na wyłączonym ekranie

Możesz przypisać akcję do gestów, np. przeciągnij do góry, aby otworzyć kalkulator, bądź zadzwonić do kogoś za pomocą przeciągnięcia w prawo.



Inteligentny pasek boczny

Inteligentny pasek boczny pozwala Ci przełączać się pomiędzy aplikacjami, odpowiadać na wiadomości czy zrobić zrzut ekranu lub go nagrać.

Przejdź do „Ustawienia” > „Udogodnienia” > „Inteligentny pasek boczny”.

Po aktywowaniu Inteligentnego paska bocznego, zobaczysz mały biały pasek po prawej stronie ekranu. Przeciągnij go w lewo, a ujawni się Inteligentny pasek boczny.



Skróty narzędzi

- Zrzut ekranu: zrób zrzut ekranu.
- Screen Recording : zrób nagranie ekranu.

Skróty aplikacji

Możesz otworzyć aplikacje w każdym momencie, np. oglądając wideo, możesz odpisać na wiadomość nie przerywając seansu.

Możesz dostosować listę szybkich aplikacji, usuwając domyślne i dodając swoje aplikacje.

Będąc w jednej aplikacji, możesz otworzyć szybką aplikację w trybie podzielnego ekranu, dłużej przytrzymując wybraną aplikację i przenosząc ją na ekran.



Zrzut ekranu

Możesz zrobić zrzuty ekranu w każdym momencie. Zrzuty będą zapisane w Zdjęciach.

Możesz zrobić zrzuty na parę sposobów.

Przyciskiem zasilania i głośności

Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk zasilania i zmniejszający głośność.

3-palcowy zrzut ekranu

Przeciągnij ekran w dół trzema palcami jednocześnie, aby zrobić zrzut ekranu.

Przejdź do „Ustawienia” > „Udogodnienia” > „Gesty i ruchy” > „3-palcowy zrzut ekranu”, aby aktywować tę funkcję.

Przytrzymaj trzema palcami na ekranie i przeciągnij w dół, aby zrobić zrzut części ekranu. Puść palce i dostosuj rozmiar zrzutu, przeciągając jednym palcem boki okienka.

Możesz również zrobić przewijający zrzut ekranu przeciągając trzema palcami do samego dołu ekranu.

Inteligentnym paskiem bocznym

Wyciągnij Inteligentny pasek boczny i wybierz „Zrzut ekranu”.

Przewijany zrzut ekranu

Po zrobieniu zrzutu ekranu, miniaturka zrzutu pojawi się po lewej stronie ekranu. Pociągnij tę miniaturkę w górę, aby wykonać długi zrzut ekranu. Przewiń ekran do żądanego momentu i naciśnij „Gotowe”, aby zapisać zrzut.

Wyślij zrzut ekranu

Po zrobieniu zrzutu ekranu, miniaturka zrzutu pojawi się po lewej stronie ekranu. Pociągnij miniaturkę w dół, aby wywołać ekran do udostępnienia.

Dzielony ekran


Funkcja dzielonego ekranu daje możliwość dzielenia ekranu na dwie części. Każda część może umieścić inną aplikację. Możesz np. oglądać film w górnej części, jednocześnie prowadząc konwersację ze znajomym na dole.

Przejdź do „Ustawienia” > „Dzielony ekran”.

Możesz włączyć tryb „Dzielonego ekranu” w następujący sposób:


- Przeciągnij trzema palcami w górę

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk z trzema liniami (przy użyciu nawigacji z wirtualnymi przyciskami)
- Otwórz ostatnio używane aplikacje, naciśnij na  i wybierz „Dzielony ekran”.



Dostosowanie dzielonego ekranu

Po wejściu do trybu dzielonego ekranu, możesz przeciągać granicę pomiędzy aplikacjami, aby dostosować wielkość okienka dla każdej aplikacji.



Dostosowanie lokalizacji dzielonego ekranu

Możesz również zamienić miejscami aplikacje w trybie dzielonego ekranu.

Wystarczy nacisnąć na przedziałkę między okienkami i wybierz .

Wyjdź z trybu dzielonego ekranu

Możesz wyjść z trybu dzielonego ekranu używając poniższych sposobów:

- Przeciągnij przedziałkę między okienkami do końca w górę lub w dół.
Przeciągnij w górę, aby pozostać przy aplikacji znajdującej się w dolnej części ekranu. Przeciągnij w dół, aby pozostać przy aplikacji znajdującej się na górnej części ekranu.
- Naciśnij na przedziałki i wybierz .

Klonowanie aplikacji

Możesz utworzyć kopię pewnych aplikacji i używać oryginału i kopii jednocześnie i niezależnie.

Klonowanie aplikacji zadziała, jeśli aplikacja i smartfon będą obsługiwać tę funkcję. Jeśli klon aplikacji nie będzie działać prawidłowo, to znaczy, że dana aplikacja nie wspiera klonowania aplikacji lub smartfon nie obsługuje tej funkcji.

Klonowane aplikacje nie będą miały możliwości przesyłania danych między aplikacją a komputerem.

Lista aplikacji, które wspierają klonowanie:

- BBM
- WhatsApp

- Facebook
- Messenger
- Hike News & Content
- IMO
- Instagram
- Skype
- Telegram
- Viber
- Zalo

Przejdź do „Ustawienia” > „Klonowanie aplikacji”. Zobaczysz listę aplikacji, które można sklonować.



Tryb oszczędzania energii

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria”.

Oszczędzaj energię

ColorOS 7 automatycznie wykryje, w jaki sposób można przedłużyć czas pracy na baterii.

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Oszczędzaj energię” > „Wydłuż żywotność baterii”.

Inteligentne zabezpieczenie przed zużyciem energii

Gdy „Inteligentne zabezpieczenie przed zużyciem energii” jest aktywne, system przeanalizuje wszystkie aplikacje i ustali odpowiedni tryb oszczędzania dla każdej aplikacji, tak aby zapewnić jej płynne działanie.

Polecamy mieć włączony tryb „Inteligentne zabezpieczenie przed zużyciem energii”, aby utrzymać optymalne zużycie energii i przedłużyć czas pracy na baterii.

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Inteligentne zabezpieczenie przed zużyciem energii”.

Wykorzystanie energii

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Wykorzystanie energii”.

Tutaj możesz zobaczyć ranking aplikacji, które zużywają najwięcej energii na dany dzień, poprzedniego dnia lub 2 dni temu. Wchodząc w statystykę

konkretnej aplikacji, możemy sprawdzić, ile czasu aplikacja była aktywna na pierwszym planie, w tle oraz ile zużyła energii.

Opcje oszczędzania energii


Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Opcje oszczędzania energii” > „Optymalizacja gotowości podczas snu”.

Ten tryb pozwoli oszacować, kiedy śpisz i zminimalizuje zużycie energii. Niektóre powiadomienia aplikacji mogą przyjść z opóźnieniem.

Tryb wysokiej wydajności

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Tryb wysokiej wydajności”.

System będzie funkcjonować z najwyższą wydajnością kosztem czasu pracy na baterii.



Centrum powiadomień


Centrum powiadomień oferuje natychmiastowy dostęp do często używanych funkcji, takich jak kalkulator, aparat fotograficzny czy latarki, umożliwiając przeglądanie najnowszych i wcześniejszych powiadomień za pomocą paru prostych gestów.

Przeciągnij górną krawędź ekranu w dół, aby wywołać Centrum powiadomień.

Naciśnięcie ikony włączy/wyłączy daną funkcję. Natomiast, naciśnięcie i przytrzymanie niektórych ikon sprawi, że przejdziemy do ustawień tej funkcji. Na przykład, możemy ręcznie zmienić barwę kolorów na cieplejsze lub chłodniejsze, przytrzymując ikonę „Ochrona oczu”.

Zamień lub zmień położenie ikon

Możesz dodać swoje ulubione funkcje do Centrum powiadomień lub usunąć z niego funkcje, których rzadko używasz. Będąc w Centrum powiadomień, przeciągnij jeszcze raz w dół, aby rozwinąć wszystkie ikony. Naciśnij na  znajdujący się na prawym górnym rogu. Teraz przytrzymaj i przeciągnij ikony, aby dostosować dostępne funkcje do swoich potrzeb.



Wybrane funkcje w Centrum powiadomień

Ustawienia sieciowe

- Tryb samolotowy: Wyłącza wszystkie funkcje bezprzewodowe, w tym dostęp do sieci komórkowej.
- Dane mobilne: Włącza/wyłącza dostęp do danych mobilnych.
- W-Fi: Włącza/wyłącza dostęp do sieci Wi-Fi.
- Bluetooth: Połącz z urządzeniami obsługującymi standardowy Bluetooth, takimi jak zestaw słuchawkowy, głośniki czy z samochodem.
- Hotspot osobisty: Udziel poprzez Wi-Fi dostępu do danych mobilnych innym urządzeniom.
- OPPO Share: Udostępnij zdjęcia, wideo lub inne pliki innym smartfonom OPPO w pobliżu.
- NFC: Umożliwia płatności zbliżeniowe lub połączenie z innym urządzeniem.
- Usługi lokalizacyjne: Włącz, aby udostępnić aplikacjom i usługom swoją lokalizację.

Głośność

- Wycisz powiadomienia: Wycisza wszystkie powiadomienia.

- Wycisz: Wycisza wszystkie dźwięki, włącznie z połączeniami przychodzącymi.

Wygody

- Tryb obsługi jedną ręką: Zmniejsza ekran do rozmiaru, który byłby wygodny do operowania jedną ręką.
- Autoobracanie: Ekran automatycznie obróci się poziomo lub pionowo, w zależności od orientacji w jakiej trzymasz smartfon.
- Ekran blokady jednym stuknięciem: Szybko wyłączy i zablokuje ekran.

Inne szybkie skróty

- Latarka: Włącza lampę błyskową tylnego aparatu, który może służyć jako latarka.
- Kalkulator: Otwiera aplikację kalkulator w okienku wiszącym.
- Tryb oszczędzania energii: system przechodzi w tryb oszczędzania baterii.
- Aparat: Otwiera aplikację aparatu, dzięki której możesz zrobić zdjęcie czy nagranie.



- Zegar: Możesz sprawdzić czas różnych miast, ustawić alarm, skorzystać ze stopera lub minutnika.
- Screen Recording : Możesz zrobić nagranie ekranu.
- Ochrona oczu: Zmienia temperaturę kolorów ekranu, aby zapobiegać zmęczeniu oczu po zmroku lub w ciemnych pomieszczeniach.
- Transmisja ekranu: Zrzuci obraz ekranu na telewizor lub inne urządzenie za pomocą Wi-Fi Display.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień znajduje się na samym górze ekranu – w tym samym rzędzie, gdzie pokazuje się godzina oraz naładowanie baterii. Przeciągnij górną część ekranu w dół, aby ujawnić szczegółowo najnowsze powiadomienia. Przeciągnij jeszcze raz w górę, aby zobaczyć starsze powiadomienia.


Przypomnij później

Przeciągnij na treść powiadomienia w prawo i naciśnij ikonkę , a powiadomienie zostanie uśpione na określony przez Ciebie czas. Po upływie tego czasu, powiadomienie pojawi się ponownie.



Ustaw preferencje powiadomień

Przeciągnij w prawo, aby zarządzać powiadomieniami. Wybierz ,
potem , aby wejść do ustawienia powiadomień konkretnej aplikacji.



Aby wejść w ustawienia powiadomień wszystkich aplikacji:


Przejdź do „Ustawienia” > „Pasek powiadomień i stanu” > „Zarządzaj powiadomieniami”.

Dostosuj powiadomienia według swoich preferencji. Możesz ustawić styl podglądu oraz rodzaje powiadomień.

Możesz wybrać:

- Pokaż ikony na pasku powiadomień.
- Pokaż ikony na wyłączonym ekranie.
- Pokaż treść powiadomienia na zablokowanym ekranie.
- Włącz dzwonek i wibracje.

Możesz również ustawić, aby powiadomienia wyświetlały się w trybie cichym.




Pasek stanu

Na pasku stanu zobaczysz takie informacje jak czas, nazwa operatora, łączność bezprzewodową czy stan baterii.

Możesz wyświetlić dokładny procent naładowania baterii i prędkość sieci w czasie rzeczywistym.

Przejdź do „Ustawienia” > „Pasek powiadomień i stanu” i włącz odpowiednie funkcje.



Skróty aplikacji

ColorOS pozwala w szybki i wygodny sposób na interakcje z niektórymi aplikacjami.

Utworzenie skrótów aplikacji

Gdy ekran główny wyświetlany jest w trybie szuflady, wejdź do szuflady z aplikacjami, naciśnij i przeciągnij ikonę aplikacji na pulpicie.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby wyświetlić listę szybkich poleceń. Przykładowo, naciskając i przytrzymując ikonę Kamery możesz przeskoczyć do zrobienia zdjęć w trybie portretowym, selfie z upiększaniem AI, nagrać wideo lub zobaczyć informacje o samej aplikacji.



Klawiatura i metoda wprowadzenia

Domyślna metoda wprowadzenia

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „ Klawiatura i metoda wprowadzenia” > „ Obecna klawiatura”.

Bezpieczna klawiatura

ColorOS posiada funkcję „Bezpiecznej klawiatury OPPO”, która automatycznie przełączy się, gdy system wykryje, że hasło zostaje wprowadzane. „Bezpieczna klawiatura OPPO” nie zapisuje żadnych Twoich danych.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „ Klawiatura i metoda wprowadzania” i włącz „Użyj bezpiecznej klawiatury podczas wprowadzania hasła”.

Dostosuj ustawienia klawiatury

Aby spersonalizować ustawienia klawiatury, przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „ Klawiatura i metoda wprowadzania” > „Dostępne klawiatury” i wybierz obecną metodę wprowadzania, aby wejść do jej ustawień.

Pisanie głosowe

Alternatywną metodą do wstukiwania tekstu jest pisanie głosowe. Za pomocą mikrofonu smartfonu i algorytmu rozpoznawania mowy, możesz dyktować, a słowa automatycznie zamienią się w tekst.



Usługa autouzupełniania

Możesz ściągnąć i zainstalować aplikację, która pomoże zapamiętać wprowadzone informacje i automatycznie uzupełni te same informacje przy następnej okazji.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Klawiatura i metoda wprowadzania” > „Usługa autouzupełniania”.

OPPO Share

Użyj OPPO Share do przesyłania plików bezprzewodowo, szybko i wygodnie pomiędzy dwoma smartfonami OPPO.

Jak włączyć OPPO Share:

- Odbiorca powinien wejść do Centrum powiadomień, a następnie włączyć OPPO Share za pomocą ikonki 
- Wybierz pliki do udostępnienia, a następnie opcję udostępnienia.
- Wyświetli się panel z opcjami udostępnienia. Wybierz „Włącz” OPPO Share, jeśli trzeba, a następnie wybierz odbiorcę.
- Odbiorca na drugim urządzeniu powinien zaakceptować. Wtedy rozpocznie się transfer.


Wskazówki:

- OPPO Share wymaga aby udostępniający i odbiorca korzystali ze smartfonu OPPO.
- OPPO Share wyłączy się automatycznie po 5 minutach.



Szukaj w Ustawieniach, danych i plikach

Nie musisz przejrzeć całego telefonu, aby znaleźć konkretne ustawienia czy plik. OPPO posiada wbudowaną wyszukiwarę, która znajdzie to czego potrzebujesz. Wystarczy wpisać konkretne hasło.



Możesz wywołać wyszukiwarkę dwoma sposobami:

- Przeciągnij w dół na ekranie głównym
- W „Inteligentnym Asystencie” znajduje się pasek wyszukiwania



Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu ma na celu optymalizację użytkowania dla osób z wadą wzroku.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu”.

TalkBack

Talkback to czytnik ekranu przeznaczony głównie dla osób niewidomych i słabowidzących. Umożliwia on interakcję z urządzeniem przy użyciu komunikatów głosowych.

Włączanie funkcji TalkBack

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „TalkBack”.

Ustawienie TalkBack

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „TalkBack” > „Ustawienia”.

Ustawienia są podzielone na kategorie: Mowa, Inne ustawienia, Nawigacja i Inne.

Nawigacja używając TalkBack

- Przeciągnij palcem w lewo lub prawo, by przejść między kolejnymi elementami.
- Naciśnij dwukrotnie, by wybrać.
- Przeciągnij dwoma palcami, by przesuwać stronę.

Wyłącz TalkBack

- Wybierz przełącznik Talkback. Zobaczysz zielony kontur wokół wyboru. Naciśnij dwukrotnie.
- Wybierz „OK” w komunikacie z potwierdzeniem i naciśnij dwukrotnie.

Menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępu to duże menu na ekranie z dużymi przyciskami ułatwiającymi obsługę smartfonu.

Włącz Menu ułatwień dostępu

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Menu ułatwień dostępu”.

Pojawi się specjalny przycisk Ułatwienie dostępu na dole ekranu. Naciśnięcie go wywoła Menu ułatwień dostępu.

Przeczytaj na głos

Gdy funkcja Przeczytaj na głos jest włączona, możesz wybrać element ekranu, by została odczytana ich treść.

Włącz Przeczytaj na głos

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Przeczytaj na głos”.

Pojawi się specjalny przycisk Ułatwienie dostępu na dole ekranu. Naciśnij go, by skorzystać z tej funkcji.

Ustawienia Przeczytaj na głos

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Przeczytaj na głos” > „Ustawienia”.

Używanie funkcji Przeczytaj na głos

Najpierw naciśnij na przycisk Ułatwienia dostępu na dole ekranu.

Następnie możesz:

- Kliknąć konkretny element, taki jak tekst lub obraz
- Przeciągnąć palcem po ekranie, by wybrać wiele elementów
- Kliknąć przycisk odtwarzania, by zostały odczytane wszystkie elementy
- Wybrać tekst, który pojawia się w polu widzenia aparatu

Zamiana tekstu na mowę

Możesz dostosować funkcję „Zamiana tekstu na mowę”.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Dane wyjściowe zamiany tekstu na mowę”.

Wybierz ikonkę ustawienia po prawej stronie „Preferowany mechanizm”, by wybrać i zainstalować dane głosowe.

Możesz również dostosować głośność głosu, jego intonację oraz inne ustawienia zgodnie z preferencjami.

Skróty funkcji dostępności

Gdy skrót jest włączony, możesz przytrzymać naciśnięte oba klawisze głośności przez 3 sekundy, by uruchomić funkcję ułatwień dostępu. Możesz wybrać, która funkcja będzie aktywowana przez skrót oraz czy skrót będzie dostępny przy zablokowanym ekranie.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Skrót funkcji dostępności”.

Napisy

Możesz włączyć napisy na ekranie, by poprawić wrażenia z oglądania.


Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Ustawienie napisów”.

Pamięć

Sprawdź stan pamięci

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Pamięć” i zobaczysz statystyki dotyczące pamięci:

- Łączna ilość pamięci
- Ilość pamięci wykorzystanej
- Ile pamięci wykorzystuje każda podkategoria



Zrób kopię zapasową


Zachęcamy do robienia regularnej kopii zapasowej danych smartfonu.

Tworzenie kopii zapasowej

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie” > „Kopia zapasowa i przywracanie”, naciśnij przycisk „Nowa kopia zapasowa”, a następnie zaznacz dane do utworzenia kopii zapasowej.

- Kontakty
- Wiadomości
- Historia połączeń
- Dane systemowe
- Aplikacje (z wyłączeniem danych)

Po naciśnięciu „Rozpocznij” kopia wybranych danych zostanie zapisana na smartfonie, w folderze „Backup”. Utworzenie kopii może zająć chwilę. Nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie smartfonu, by zapobiec przypadkowej utracie danych.



Ważne: kopie zapasowe zapisane na smartfonie będą usunięte, jeśli usuniesz wszystkie dane lub zresetujesz smartfon do ustawień fabrycznych. Dlatego warto przenieść dane z kopii zapasowych do innego nośnika zanim zresetujesz lub zaktualizujesz system operacyjny.

Przenieś dane na komputer

Połącz smartfon kablem USB z komputerem. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie i wybierz „Transfer plików”. Na komputerze wejdź w pamięć swojego smartfonu i znajdź folder „Backup”. Przekopiuj folder do komputera.

Ładowanie baterii

Możesz zobaczyć status naładowania baterii na pasku stanu, w prawym górnym rogu ekranu. Zalecamy ładowanie smartfonu OPPO wykorzystując kabel USB i ładowarkę dołączoną w zestawie ze smartfonem.



Jeśli bateria jest nadmiernie rozładowana, nie będziesz w stanie włączyć smartfonu. Smartfon po rozładowaniu, będzie potrzebował około 5-10 minut, by zacząć reagować.

Wyłącz lub uruchom ponownie swój smartfon

Jeśli coś nie będzie działać prawidłowo, spróbuj uruchomić ponownie smartfon.

Aby uruchomić ponownie smartfon, możesz:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, potem przeciągnąć białą kropkę w stronę „Ponowne uruchomienie”

lub
- Nacisnąć i przytrzymać przyciski zasilania i głośności „+” przez ponad 10 sekund.

Aby wyłączyć smartfon

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, potem przeciągnij białą kropkę w stronę „Wyłącz”.



Prywatność i Bezpieczeństwo

Zarządzaj danymi osobowymi i zezwoleniami

Ochrona informacji osobowych

Gdy aplikacja odczytuje dane osobowe, takie jak historia połączeń telefonicznych i kontakty, system podstawia losowo wygenerowane dane. W ten sposób, nawet jeśli aplikacja będzie wymagać informacji osobowych by działać, system udostępni tylko fałszywe dane, aby uniknąć wycieku prawdziwych danych osobowych.

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Ochrona informacji osobowych”.


Włączając „Inteligentną ochronę” system samodzielnie określa stopień ochrony wszystkich aplikacji. Możesz także samodzielnie włączyć

„Ochrona historii połączeń”, „Ochrona kontaktów”, „Ochrona wiadomości”
i „Chroń zdarzenia” dla każdej aplikacji.

Zarządzanie zezwoleniem

Przejdź do „Ustawienia > „Prywatność” > „Zezwolenia aplikacji”.

Możesz sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do Twojej lokalizacji,
historii połączeń, listy kontaktów, SMS’ów i innych.



Możesz zarządzać zezwoleniami, nadając lub blokując poszczególnym aplikacjom dostęp do swoich danych.



Alarmowy SOS

ColorOS dba o bezpieczeństwo osobiste użytkownika. „Alarmowy SOS” to funkcja, która pomoże skontaktować się ze służbami i wysłać wiadomości do najbliższych osób w nagłych przypadkach.

Włączanie funkcji „Alarmowego SOS”


Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Alarmowy SOS”.

Po przeczytaniu regulaminu, naciśnij „Zgadzam się”.

Numery alarmowe:

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Alarmowy SOS” > „Numery alarmowe” > „Dodaj kontakt awaryjny”.

Policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna to trzy stałe pozycje. Możesz dodać jeszcze trzy numery jako kontakt awaryjny, do których w nagłym przypadku zostaną wysłane wiadomości z lokalizacją, zdjęcia oraz nagranie głosowe.



Jak zainicjować Alarmowego SOS

- Naciśnij szybko przycisk zasilania pięciokrotnie, by zainicjować Alarmowe SOS i wybierz kontakt.
- Włącz „Automatycznie wybierz numer domyślny”, a po zainicjowaniu Alarmowe SOS, po 3 sekundach zostanie automatycznie wybrany jeden z numerów do służb.

Wysyłanie wiadomości SOS

Gdy włączysz opcję „Wyślij wiadomość SOS”, po zainicjowaniu Alarmowe SOS, wiadomość z informacją o Twojej obecnej lokalizacji zostanie wysłana do kontaktów awaryjnych. Do wiadomości mogą być dołączone również zdjęcia z przedniego i tylnego aparatu oraz pięciosekundowe nagranie głosowe.

Hasło prywatności

Hasło prywatności służy do ochrony wrażliwych danych. Gdy hasło prywatności jest włączone, kod dostępu będzie wymagany do weryfikacji.

Ustaw hasło prywatności

- Przejdź do „Ustawienia” > „Odcisk palca, twarz i hasło”.
- Wybierz „Ustaw hasło prywatności”.
- Możesz ustawić hasło 6-cio cyfrowe lub wybrać inną metodę weryfikacji, wchodząc w „Inne tryby szyfrowania”.
- Po ustaleniu odpowiedzi na pytania zabezpieczające, naciśnij na „Gotowe” w prawym górnym rogu.
- Możesz również ustawić awaryjne adresy e-mailowe.

Zmień hasło prywatności

Przejdź do „Ustawienia” > „Odcisk palca, twarz i hasło” > „Hasło prywatności” > „Zmień hasło”.

Wprowadź dotychczasowe hasło dla weryfikacji, potem możesz ustawić nowe hasło.

Resetuj hasło prywatności

Jeśli zapomnisz hasła prywatności, są dwa sposoby, by je zresetować:


- Odpowiadając na pytanie zabezpieczające
- Wprowadzając kod weryfikacyjny, które otrzymasz na e-mail awaryjny.

Gdy błędnie podasz hasło prywatności, wybierz „Nie pamiętam hasła”.

Wyłącz hasło prywatności

Przejdź do „Ustawienia” > „Odcisk palca, twarz i hasło” > „Hasło prywatności” > „Wyłącz hasło”.

Potwierdź chęć wyłączenia hasła prywatności, naciśnij na „Wyłącz”, a następnie podaj hasło prywatności w celu weryfikacji.




Blokada aplikacji

Do użycia tej funkcji wymagane jest ustawienie hasła prywatności.

Włączenie Blokad aplikacji

- Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.
- Wprowadź hasło prywatności.
- Wybierz aplikacje, które mają zostać zablokowane i naciśnij „Zablokuj”.



Korzystanie z zablokowanych aplikacji


Jeśli aplikacja została zablokowana za pomocą funkcji „Blokada aplikacji”, należy wprowadzić hasło prywatności, by móc wejść w daną aplikację.

- Odcisk palca i rozpoznawanie twarzy

Możesz również użyć odcisku palca lub rozpoznawania twarzy, by wejść w zablokowaną aplikację.

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.

Po wprowadzeniu hasła prywatności, naciśnij , by wejść w „Ustawienia blokady aplikacji” i włącz opcję „Użyj odcisku palca do Blokad aplikacji” lub „Użyj twarzy do Blokad aplikacji”.



Wyłączenie Blokad aplikacji

- Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.
- Wprowadź hasło prywatności.
- Wybierz zablokowaną aplikację i wyłącz „Włącz weryfikację hasłem”.

Ukryj ikonę ekranu głównego

- Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.
- Wprowadź hasło prywatności.
- Wybierz aplikację, wybierz „Włącz weryfikację hasłem”, następnie „Ukryj ikonę ekranu głównego”.

Zostaniesz poproszony o ustawienie numeru dostępu.

Wyświetl ukryte aplikacje

Aby wyświetlić aplikacje, które są zablokowane i mają włączoną opcję „Ukryj ikonę ekranu głównego”:

- Wejdź w aplikację do wprowadzenia numeru telefonu.
- Na klawiszu wprowadź numer dostępu, który się zaczyna i kończy na „#”, np. #000#.

Ochrona płatności

ColorOS zapewnia bezpieczne środowisko dla płatności online.

System automatycznie wykryje, gdy korzystasz ze smartfonu do płatności mobilnej.

Ochrona płatności sprawdzi:

- Zabezpieczenie systemowe
- Zabezpieczenie aplikacji płatniczej

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Ochrona płatności”. Wybierz aplikacje, które mają być objęte ochroną.

Zapobieganie nękanii i oszustwom

ColorOS chroni użytkowników przed połączeniami i wiadomościami typu „phishing”, automatycznie blokując wiadomości z fałszywych baz antenowych i przechwytyując podejrzaną połączenia.

Blokowanie połączeń

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Blokuj połączenia”

lub

Wejdź w  > , potem  na prawym górnym rogu > „Blokuj i filtruj” .

Możesz ustawić reguły na blokowanie połączeń:

- Blokuj wszystkie połączenia: nie otrzymasz żadnych połączeń telefonicznych, oprócz tych od kontaktów VIP oraz numerów z Białej listy.
- Blokuj wszystkie połączenia od nieznanych numerów: wszystkie połączenia od numerów, które nie są zapisane w Kontaktach będą zablokowane.

- Blokuj nieznane numery według regionu: zablokowane zostaną połączenia z konkretnym numerem kierunkowym.
- Blokuj połączenia rozłączające się po jednym sygnale: dotyczy tylko nieznanych numerów.
- Blokuj połączenia od numerów ukrytych.

Blokuj wiadomości

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Blokuj połączenia” > „Blokuj wiadomości”.

Możesz ustawić reguły na blokowanie wiadomości.

Słowa kluczowe do identyfikacji wiadomości spam

Wiadomości od nieznanych numerów zawierające określone słowa kluczowe będą rozpoznawane jako spam.

Blokuj wiadomości od nieznanych numerów

Wszystkie wiadomości od numerów, które nie są zapisane w Kontaktach będą zablokowane.

Czarna lista

Nie otrzymasz połączenia czy wiadomości od numerów zapisanych na czarnej liście.

Dodaj numer do Czarnej listy

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Czarna lista”.

Możesz wprowadzić numery ręcznie lub wybrać z listy Kontaktów.

Biała lista

Połączenia i wiadomości od numerów zapisanych na Białej liście nie będą zablokowane.

Dodaj numer do Białej listy

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Biała lista”.

Możesz wprowadzić numery ręcznie lub wybrać z listy Kontaktów.

Dla dzieci

W trybie „Dla dzieci” możesz:

- Określić, ile czasu dziecko może korzystać ze smartfonu przy każdym użyciu.
- Określić, do których aplikacji dziecko będzie miało dostęp.
- Wyłączyć sieć komórkową.

Wejdź do trybu „Dla dzieci”

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Dla dzieci”.

W „Dozwolony czas trwania za każdym razem” określamy, ile czasu dziecko może korzystać ze smartfonu. Po upływie tego czasu, smartfon automatycznie się zablokuje.

W „Aplikacje z pozwoleniem dostępu” wybieramy, z których aplikacji dziecko może korzystać.

Po wyborze wszystkich ustawień, naciśnij „Wejdź do trybu dla dzieci”.

Opuść tryb Dla dzieci

Będąc w trybie Dla dzieci, naciśnij „Opuść tryb Dla dzieci” znajdujący się na dole ekranu. Wprowadź hasło prywatności lub inną metodę weryfikacji, wtedy wyjdiesz z trybu "Dla dzieci".



Prywatny sejf

Prywatny sejf zabezpieczy zdjęcia, pliki audio, wideo, dokumenty i inne pliki. Aby uzyskać dostęp do plików w sejfie, potrzebne będzie hasło prywatności, odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy. Zrzuty ekranu nie będą dozwolone po wejściu do sejfu.

Dodaj pliki

Możesz dodać pliki do sejfu na kilka sposobów:

Przez Prywatny sejf

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf”.

Po weryfikacji, wybierz kategorię pliku i naciśnij na znak „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pliki, które chcesz dodać do sejfu.

Przez Menedżer plików

W „Menedżer plików”, wybierz i przytrzymaj plik (możesz wybrać kilka plików na raz), następnie „Więcej” z menu na dole ekranu, potem „Ustaw jako prywatny”.

Przez galerię Zdjęcia

W galerii „Zdjęcia”, wybierz i przytrzymaj plik (możesz wybrać kilka plików na raz), następnie „Więcej” z menu na dole ekranu, potem „Ustaw jako prywatny”.

Dostęp do prywatnych plików

- Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf” lub poprzez skrót „Prywatny sejf ”na pulpicie.
- Zaszyfrowane pliki można przeglądać po wpisaniu hasła prywatności lub innej metody weryfikacji tożsamości.

Dodaj skrót Prywatnego sejfu na pulpicie

- Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf”.
 - Naciśnij na ikonkę w prawym górnym rogu ekranu i wybierz „Ustawienia”, potem zaznacz „Skrót na ekranie głównym”. Teraz możesz wejść do „Prywatnego sejfu” bezpośrednio przez skrót na pulpicie.
-

Narzędzia i aplikacje

Podstawy o aplikacjach

Pobieranie i instalowanie aplikacji


Możesz pobierać i instalować różnego rodzaju aplikacje w zależności od potrzeb i preferencji, aby rozszerzyć funkcje ColorOS i wzbogacić wrażenia z użytkowania.

- Wejdź do aplikacji „Sklep Play”.
- Znajdź aplikację, która Cię interesuje i naciśnij „Zainstaluj”.
- Po zakończeniu instalacji, wybierz „Otwórz” lub włącz aplikację klikając na jej ikonkę na pulpicie.

Przełączanie pomiędzy aplikacjami

Możesz błyskawicznie przełączać pomiędzy aktywnymi aplikacjami, dzięki czemu jesteś w stanie wykonać wiele zadań jednocześnie.

- Przeciągnij od dołu ekranu w górę, aby wywołać widok ostatnio otwartych aplikacji.
- Przesuń w prawo lub lewo, by przejrzeć wszystkie otwarte aplikacje.
- Naciśnij „X”, aby zamknąć wszystkie działające aplikacje.



Przenoś i organizuj aplikacje

Jak radzić sobie z aplikacjami, które pojawiają się na ekranie głównym?

Możesz je organizować i układać według swoich upodobań.

Przenoś aplikacje

Aplikacje na ekranie głównym mogą być przestawione.

- Naciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.
- Drugim palcem możesz przesunąć stronę w prawo lub lewo, aby przejść do innej strony pulpitu. Potem upuść ikonkę na żądanym miejscu.
- Możesz przenosić wiele aplikacji na raz: naciśnij i przytrzymaj na pustym obszarze ekranu głównego, aby przejść do trybu edycji. W prawym górnym rogu ikonek aplikacji pojawi się pole wyboru. Wybierz aplikacje, które chcesz przenieść. Następnie, naciśnij i przytrzymaj którąkolwiek z wybranych ikonek, wtedy możesz przenieść wybrane aplikacje jednocześnie.

Utwórz folder z aplikacjami

Uporządkuj swoje aplikacje, umieszczając je w folderach, aby wygląd ekranu głównego był bardziej uporządkowany. Umieszczenie aplikacji podobnych do siebie może pomóc w znajdowaniu ich.



- Utwórz folder, przenosząc jedną ikonkę aplikacji na drugą.
- Teraz możesz przenieść inne aplikacje do utworzonego folderu. Jeden folder może pomieścić ponad 9 aplikacji.

- Aby nadać nazwę folderowi, wejdź do niego, naciśnij na dotychczasową nazwę, aby ją zmienić. Następnie naciśnij gdziekolwiek poza nazwą, aby ją zapisać.
- Aby usunąć folder, przenieś wszystkie aplikacje poza folder.

Usunięcie aplikacji

W każdej chwili możesz usunąć niepotrzebną aplikację.

- Naciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji, aż pojawi się białe pole, a następnie wybierz „Usuń”.
 - Pojawi się komunikat upewniający się, czy na pewno chcesz odinstalować aplikację. Kliknij ponownie „Usuń”. Aplikacja zostanie odinstalowana i wszystkie powiązane dane wyczyszczone.
 - Jeżeli ekran główny jest wyświetlany w trybie szuflady, usunięcie ikonki z pulpitu spowoduje tylko usunięcie skrótu do aplikacji. Aby usunąć aplikację, należy wejść do szuflady z aplikacjami, przeciągając do góry w dowolnym miejscu na pulpicie.
-

Zegar

Budzik

Jeśli chcesz, aby telefon dzwonił lub wibrował o określonej godzinie, możesz ustawić budzik w aplikacji „Zegar”.

Ustaw czas budzika

- Otwórz aplikację „Zegar” i wybierz zakładkę „Alarm”.
- Naciśnij  na prawym górnym rogu, by dodać alarm.
- Ustaw czas alarmu i jego etykietę.
- Wybierz „Powtarzaj”, aby ustawić w jakie dni tygodnia budzik ma zadzwonić.
- Wybierz „Więcej”, a znajdziesz więcej opcji, np. dzwonek budzika.
- Wybierz „Zapisz”, aby ustawić budzik.
- Gdy zadzwoni budzik, wybierz „Drzemka” lub naciśnij na przycisk zasilania, a budzik zadzwoni ponownie po 5 minutach.



Edytuj lub usuń budzik

- Będąc na stronie z listą budzików, przełącznik po prawej stronie włącza/wyłącza dany budzik.
- Aby zmienić ustawienia wszystkich budzików, naciśnij na „:” w prawym górnym rogu i wybierz „Ustawienia”. Możesz zmienić czas


trwania alarmu, czas „Drzemki” pomiędzy kolejnymi alarmami oraz ilość powtórzeń alarmu, zanim budzik automatycznie się wyłączy.

- Aby zmienić ustawienia danego budzika, naciśnij na niego.
- Aby usunąć budzik, wybierz „Edytuj” w lewym górnym rogu lub naciśnij i przytrzymaj wybrany budzik, zaznacz go i wybierz „Usuń” na dole ekranu.

Dźwięk alarmu „Zależny od pogody”

Dźwięk alarmu „Zależny od pogody” jest nowością w ColorOS 7. Można teraz dostosować go do aktualnej pogody. Rozpocznij dzień pozytywnie od poznania warunków pogodowych za pomocą melodyjnej muzyki.

Jak włączyć funkcję: naciśnij na budzik, wybierz „Więcej”, potem „Dźwięk” i z listy dzwonków, wybierz „Zależny od pogody”.



Zegar świata

Użyj „Zegara”, aby wyświetlić czas lokalny w różnych strefach czasowych.

Ustawienie formatu czasu

- System 24-godzinny i 12-godzinny

1. Otwórz aplikację „Zegar”.

2. Naciśnij na ikonę „:” w prawym górnym rogu, potem „Ustawienia”, a następnie wybierz opcję „Data i godzina”.
3. Zegar telefonu jest domyślnie wyświetlony w formacie 24-godzinnym. Jeśli wyłączysz format 24-godzinny, czas zostanie wyświetlony w formacie 12-godzinnym.

- Automatyczne ustawienie daty i czasu

1. Otwórz aplikację „Zegar”.
2. Naciśnij na ikonę „:” w prawym górnym rogu, potem „Ustawienia”, a następnie wybierz opcję „Data i godzina”.
3. Włączenie opcji „Użyj czasu podanego przez sieć” sprawi, że smartfon ustawi automatycznie datę i czas, zgodnie z aktualną lokalizacją, gdy połączy się z Internetem.

- Czas i strefa czasowa

1. Otwórz aplikację „Zegar”.
2. Naciśnij na ikonę „:” w prawym górnym rogu, potem „Ustawienia”, a następnie wybierz opcję „Data i godzina”.

3. Po wyłączeniu opcji „Użyj czasu podanego przez sieć”, możesz samodzielnie ustawić czas i strefę czasową.

Dodaj zegar z innej strefy czasowej

1. Otwórz aplikację „Zegar”.
2. Naciśnij na ikonę  w prawym górnym rogu, aby znaleźć miasta, kraj lub obszar.
3. Wybierz, a czas lokalny wybranego miejsca zostanie dodany do „Zegara”.
4. Aby usunąć wybrany czas lokalny, wybierz „Edycja” w lewym górnym rogu lub naciśnij i przytrzymaj wybrany zegar i naciśnij „Usuń”.
5. Aby dodać zegar światowy do pulpitu: naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu na pulpicie, wybierz „Widżety”. Znajdź widżet o nazwie „Zegary świata” i przeciągnij go na pulpit.



Ustawienie „Podwójnego zegara”


- Jak włączyć funkcję „Podwójnego zegara”
 1. Otwórz aplikację „Zegar”.
 2. Naciśnij na ikonę „:” w prawym górnym rogu, potem „Ustawienia”, a następnie wybierz opcję „Data i godzina”.
 3. Włącz opcję „Podwójny zegar”.

4. Po włączeniu „Podwójnego zegara”, na zablokowanym ekranie lub widząc zegara wyświetli się czas w dwóch strefach czasowych, jeśli znajdujesz się poza miejscem zamieszkania.
- Miejsce zamieszkania
1. Wchodząc w opcję „Podwójnego zegara”, wybierz opcję „Zwykłe miejsce zamieszkania”.
 2. Znajdź interesujące Cię miejsce i potwierdź swój wybór naciskając na „Ustaw”.

Stoper

Jak włączyć stoper

1. Otwórz aplikację „Zegar”.
2. Wybierz opcję „Stoper”.
3. Naciśnij „Uruchom”, by stoper zaczął liczyć czas. Nawet jeśli włączysz inne aplikacje, stoper nadal będzie uruchomiony.
4. Naciśnij „Czas okrążenia”, by zmierzyć czas każdego okrążenia.
5. Naciśnij „Wstrzymaj”, by zatrzymać liczenie. Wybierz „Resetuj”, by wyczyścić zapisy.



Minutnik

Możesz zapisać różne czynności w Minutniku, by łatwiej zarządzać czasem.

Jak ustawić Minutnik

1. Po ustawieniu czasu do odliczenia, naciśnij „Uruchom”.
2. Możesz zatrzymać odliczanie, wybierając „Wstrzymaj”.
3. Aby wyjść z Minutnika, wybierz „Anuluj”.

- Domyślne odliczanie systemowe


Domyślnie zapisane są trzy odliczania, „Mycie zębów”, „Maseczka na twarz” i „Gotowanie jajek”. Wybierz jedną i naciśnij „Uruchom”, aby rozpocząć odliczanie.

- Dodaj odliczania

Możesz dodać własne odliczanie. Wystarczy wybrać [+].

Możesz, na przykład ustawić czas na „Naukę”, na „20 minut” i naciśnij „Zapisz”.

Możesz usunąć niepotrzebne odliczania, wybierając „Edycja” w lewym górnym rogu, a następnie zaznacz jedno z odliczeń. Aby je usunąć, naciśnij „Usuń”.



Pogoda

Sprawdź aktualną pogodę dla różnych miast.

„Pogoda” zastrzeżenia

W celu dostarczania usług, aplikacja musi uzyskać zezwolenia do:

- Sieci
- Lokalizacji
- Odczytu, zapisu lub usuwania danych z pamięci smartfonu

Wybierz „Akceptuję”, aby skorzystać z aplikacji Pogody.

Zobacz aktualną prognozę pogody

Sprawdź aktualną prognozę pogody dla obecnej lokalizacji lub dla innych miast.

- Zobacz aktualną pogodę: Wejdź do aplikacji „Pogody”, a na ekranie wyświetli się pogoda dla obecnej lokalizacji.

- Zobacz godzinową prognozę pogody: Przesuń w prawo lub lewo w miejscu, gdzie pokazana jest godzinowa prognoza pogody, aby zobaczyć prognozę danego dnia.
- Zobacz szczegóły pogody: Przesuń ekran na sam dół, aby zobaczyć aktualną temperaturę odczuwalną, widoczność, ciśnienie, wilgotność powietrza i inne.
- Zobacz prognozę pogody na kolejne dni: naciśnij na „Prognoza pogody na następne 15 dni”, aby zobaczyć więcej informacji o pogodzie.



Sprawdź pogodę w innych miastach

- Wejdź do aplikacji „Pogody”, naciśnij na ikonkę w kształcie budynku w lewym górnym rogu
 - Naciśnij na  w prawym górnym rogu, wprowadź nazwę miasta do wyszukiwarki, następnie wybierz miasto spośród wyników.
 - Przeciągnij ekran w prawo lub lewo, aby zobaczyć pogodę dla wybranych miast.
 - Aby usunąć miasto: wybierz ikonkę w kształcie budynku, następnie przytrzymaj dane miasto, aż pojawi się interfejs wyboru. Możesz wybrać więcej niż jedno miasto do usunięcia. Po dokonaniu wyboru, naciśnij „Usuń”.
-


Kalkulator

Oprócz prostych zadań, „Kalkulator” może pomóc przy obliczeniach matematycznych w funkcjach wykładniczych, funkcjach logarytmicznych, funkcjach trygonometrycznych itp. „Kalkulator” posiada wbudowany konwerter długości, powierzchni, objętości, prędkości, wagi, temperatury, mocy, ciśnienia i innych jednostek. Możesz również sprawdzić aktualne kursy wymiany walut.

Obliczenia matematyczne

Podstawowe obliczenia

- W „Kalkulatorze” możesz wykonać podstawowe obliczenia matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
- Naciśnij na [C], aby wyczyścić obecne obliczenia.
- Naciśnij na ikonkę z zegarkiem, aby zobaczyć wcześniejsze obliczenia.



Zaawansowane obliczenia

- Naciśnij na  , aby ujawnić zaawansowane funkcje matematyczne.

Aktualne kursy wymiany walut

W zakładce „Kurs wymiany”, możesz w łatwy sposób przeliczyć waluty.

Należy być połączonym z siecią, aby mieć dostęp do aktualnych kursów.

Źródłem danych jest Webull. Naciśnij i przytrzymaj wynik przewalutowania, by zapisać go w schowku.

Konwerter jednostek

W zakładce „Konwerter” możesz przeliczać pomiędzy różnymi jednostkami, m.in. długości, obszaru, objętości, szybkości, wagi czy temperatury.



Kompas

Użyj „Kompasu” do nawigacji, wyświetlania kierunku oraz sprawdzania szerokości i długości geograficznej.

Kalibracja Kompas

Przed pierwszym użyciem skalibruj „Kompas”. Trzymając smartfon z dala od źródeł zakłóceń, poruszaj nim zgodnie z ilustracją, aby skalibrować kompas.

Odczytywanie kierunków Kompas

Użyj „Kompasu” do nawigacji:

- Ustaw smartfon poziomo (tył urządzenia do dołu).
- Na środku Kompas wskazuje kierunek, w którym skierowany jest smartfon.
- Na dole ekranu widnieje szerokość i długość geograficzna aktualnej lokalizacji.



Rozmowy telefoniczne

Zadzwoń

Ręczne wybieranie numeru

- Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiszy numerycznych, potem naciśnij na .
- Aby wkleić numer zapisany w schowku, wybierz jakikolwiek numer na klawiaturze numerycznej, wywołując pole wprowadzania. Naciśnij i przytrzymaj pole, a następnie wybierz komendę „Wklej”, aby wkleić numer telefoniczny. Potem naciśnij na .

Wybierz numer z listy Kontaktów

Po wprowadzeniu osoby do Kontaktów, możesz ją odszukać i zadzwonić do tej osoby.

1. Przejdź do aplikacji „Telefon” > zakładka „Kontakty”.
2. Wybierz osobę z listy.
3. Wybierz numer, na który chcesz zadzwonić. Jeśli korzystasz z Dual-SIM, wybierz z której karty SIM ma być nawiązane połączenie.

Oddzwon

Smartfon przechowuje historię ostatnich połączeń. Wybierz z niej numer, aby oddzwonić.

1. Przejdź do aplikacji „Telefon” , wyświetli się lista ostatnich połączeń telefonicznych. Wybierz numer, aby nawiązać połączenie.
2. Naciśnij na ⓘ obok numeru, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu.

Zarządzaj połączeniami przychodzącymi

Możesz odebrać, wyciszyć, odrzucić przychodzące połączenia telefoniczne lub odpowiedzieć błyskawicznym SMS'em.

Wyciszyć połączenie

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci połączenia przychodzące, możesz wyciszyć wszystkie połączenia telefoniczne.

- Wybierz „Wycisz” gdy dzwoni telefon.
- Naciśnij na przycisk zmniejszający głośność na boku smartfonu.
- Włącz tryb „Wycisz” w Centrum Powiadomień.

Błyskawiczna odpowiedź SMS'em

Możesz jednocześnie odrzucić połączenie i odesłać krótką wiadomość SMS do dzwoniącego.

- Przejdź do aplikacji „Telefon” >  > „Ustawienia” > „Odrzuć i wyślij wiadomość SMS”.
- Możesz błyskawicznie odpowiedzieć na połączenia przychodzące za pomocą gotowych wiadomości SMS. Możesz także zapisać własną treść SMS'a.
- Gdy zadzwoni telefon, wybierz „Wiadomość”, a następnie wybierz jedną z gotowych treści lub „Dostosuj”, aby samodzielnie napisać treść wiadomości.

Przekierowanie połączeń

Gdy nie możesz odebrać połączenia, możesz przekierować połączenie na inny numer.

- Przejdź do aplikacji „Telefon” >  > „Ustawienia” > „Ustawienia połączeń operatora” > „Przekierowanie połączeń”.

- Możesz wybrać warunek przekierowania połączenia, taki jak „Gdy zajęte”, „Gdy nieodebrane” i „Gdy niedostępny”, i wprowadź numer, na który mają być przekierowane połączenia.
- Usługa przekierowania połączeń może się różnić w zależności od operatora.

Połączenia oczekujące

Nie możesz odebrać drugiego połączenia, jeśli nie zakończysz aktualnego połączenia. Włącz „Połączenie oczekujące”, aby otrzymać powiadomienie o innym połączeniu przychodzącym.

- Przejdź do aplikacji „Telefon” >  > „Ustawienia” > „Ustawienia połączeń operatora” > „Ustawienia dodatkowe” > SIM1 lub SIM2 > „Połączenia oczekujące”.

Opcje podczas połączenia

Głośność

Podczas prowadzenia rozmowy, możesz regulować poziom głośności rozmówcy.

- Regulacja głośności: naciśnij na przyciski głośności na boku smartfonu.
- Wyciszenie mikrofonu: 
- Zawieszenie połączenia: 
- Przełącz na tryb głośnomówiący: 

Telekonferencja

W zależności od operatora, możesz utworzyć telekonferencję z wieloma osobami.

- Podczas prowadzenia rozmowy, naciśnij na  „Dodaj połączenie”, aby dodać drugą osobę do rozmowy. Podczas nawiązania połączenia z drugim numerem, rozmowa z pierwszym rozmówcą zostanie zawieszona. Gdy uda się połączyć z drugą osobą, wybierz opcję „Złącz”, aby połączyć wszystkich w telekonferencję.
- Podczas telekonferencji, możesz wybrać rozmowę z jedną osobą lub zakończyć połączenie z jednym numerem.

Korzystanie z innych aplikacji podczas prowadzenia rozmowy.

Podczas połączenia możesz korzystać z innych aplikacji.

- Podczas trwającej rozmowy, przejdź do ekranu głównego i otwórz inną aplikację.
- Naciśnij na ikonkę  u góry ekranu, aby powrócić do interfejsu z rozmową.

Wiadomości

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

Rozpocznij konwersację

Za pomocą „Wiadomości” możesz rozmawiać z jedną lub z wieloma osobami.

- Przejdź do aplikacji „Wiadomości”, naciśnij na  w prawym górnym rogu.
- Wprowadź bezpośrednio numer odbiorcy lub naciśnij na  po prawej stronie pola tekstowego, aby wybrać kontakty z „Telefonu”, „Grupy” i „Kontakty”. Możesz dodać wiele kontaktów jednocześnie.
- Wprowadź treść wiadomości SMS na dole, potem naciśnij , aby wysłać wiadomość.

Wyszukaj wiadomość

Wiadomości będą automatycznie zapisywane na liście wiadomości, co ułatwi wyszukiwanie ich w dowolnym momencie.

- Na liście wiadomości możesz wybrać nazwę kontaktu, aby wyświetlić historię konwersacji.
- Aby szybko znaleźć konkretną wiadomość, wpisz słowa kluczowe w pasku „wyszukiwania wiadomości”.

Zadzwoń z Wiadomości

Możesz zadzwonić do osoby z konwersacji, wybierając jej numer w lewym górnym rogu.

Wysyłanie zdjęć, wideo i audio

Możesz wysyłać zdjęcia, wideo czy pliki audio za pomocą SMS'a lub MMS'a.

Wysyłanie zdjęć

1. Naciśnij na  w lewym dolnym rogu ekranu. Potem , aby wybrać zdjęcie z galerii „Zdjęcia” lub , aby zrobić zdjęcie.
2. Po wybraniu zdjęć do wysłania, możesz je przejrzeć lub usunąć z pola tekstowego.
3. Naciśnij na , aby wysłać zdjęcia.

Wysyłanie wideo

1. Naciśnij na  w lewym dolnym rogu ekranu, następnie na .
2. Wybierz „Wybierz film”, aby wybrać wideo zapisane na smartfonie.
3. Wybierz „Nagraj film”, aby nagrać wideo.
4. Po wybraniu wideo do wysłania, możesz je odtworzyć lub usunąć z pola tekstowego.
5. Naciśnij na , aby wysłać wideo.


Wysyłanie nagrania audio

1. Naciśnij na  w lewym dolnym rogu ekranu, następnie na .
2. Wybierz „Wybierz dźwięk”, aby wybrać plik audio zapisany na smartfonie

lub

Wybierz „Rejestruj dźwięk”, aby zrobić nagranie audio.

Naciśnij na czerwony przycisk u dołu ekranu, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij , aby zakończyć nagranie.



3. Po wybraniu audio do wysłania, możesz je odtworzyć lub usunąć z pola tekstowego.
4. Naciśnij na , aby wysłać audio.

Przeglądaj zdjęcia, wideo i audio w wiadomościach.

- SMS / MMS ze zdjęciem, wideo czy audio można przeglądać bezpośrednio w wiadomości.

- Przytrzymaj na zdjęciu, wideo czy audio, aby m.in. usunąć lub zapisać plik.

Wysyłanie wizytówki kontaktu

Możesz udostępnić informacje kontaktowe osoby z listy kontaktów, wysyłając wizytówkę tej osoby za pomocą „Wiadomości”.

- Naciśnij na  w lewym dolnym rogu ekranu, następnie na .
- Wybierz „Tekst” (Imię, nazwisko i numer telefonu), wybierz kontakt z listy „Połączenia”, „Grupy” lub „Kontaktów”, a następnie naciśnij „Dodaj” w prawym górnym rogu ekranu. Naciśnij , aby wysłać wizytówkę tekstową.
- Wybierz „vCard” (pełna wersja wizytówki), wybierz kontakt, a następnie naciśnij „Dodaj”. Naciśnij , aby wysłać wizytówkę vCard.

Usuwanie i blokowanie Wiadomości

Usuwanie Wiadomości

Możesz usunąć wiadomości SMS pojedynczo lub kilka na raz.

1. Naciśnij i przytrzymaj pojedynczą wiadomość, aby móc ją skopiować, udostępnić, usunąć lub dodać do Ulubionych, itp.

Usuwanie Rozmowy

Możesz usunąć całą rozmowę SMS'ową z osobą kontaktową.

- Znajdź na liście wiadomości rozmowę, którą chcesz usunąć
- Naciśnij i przytrzymaj ją, a następnie wybierz „Usuń rozmowę”.



Przeglądarka internetowa

Przeglądanie Internetu

Wyświetlanie strony internetowej.

Domyślną przeglądarką zainstalowaną w smartfonie OPPO jest przeglądarka Chrome od Google. Poniższe wskazówki pomogą w poruszaniu się po stronach internetowych.

- Otwórz stronę internetową: naciśnij , aby otworzyć pierwszą kartę. Wyszukaj lub wpisz adres strony internetowej albo otwórz zapisaną stronę w zakładce lub w historii.

Otwórz stronę w wersji dla komputera

Istnieje możliwość otworzenia strony internetowej w wersji dla komputera PC.

- Naciśnij na , a następnie zaznacz „Wersja na komputer”.
- Niektóre strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo po przełączeniu się do tego trybu.

Udostępnij stronę internetową

- W Ustawieniach wybierz „Udostępnij...”, aby przesłać link do strony.
- Naciśnij na adres strony internetowej, następnie wybierz , aby przesłać link do strony.
- Naciśnij na adres strony internetowej, następnie wybierz , aby zapisać adres do schowka. Teraz możesz wkleić adres bezpośrednio do Wiadomości, treści email, na Facebook, itd.

Przeglądanie kart

Możesz używać kart do przeglądania wielu stron internetowych.

Dodaj nową kartę

Wybierz  by dodać nową kartę.

Przeglądaj karty

- Naciśnij na ikonę z numerem obok paska z adresem internetowym, aby wyświetlić wszystkie karty.
- Wybierz jedną z kart, aby ją otworzyć.

Zamknij kartę

Naciśnij na ikonę z numerem obok paska z adresem internetowym, aby wyświetlić wszystkie karty.

- Aby zamknąć pojedynczą kartę, naciśnij na  obok tytułu karty lub przesun kartę w prawo lub lewo.
- Aby zamknąć wszystkie karty, naciśnij na  i wybierz „Zamknij wszystkie karty”.

Szukaj

W przeglądarce Chrome, w pasku adresowym możesz wpisać hasła kluczowe, które Cię interesują, a domyślna wyszukiwarka wyświetli wszystkie rezultaty.

Znajdź na stronie

- Naciśnij na , następnie wybierz „Znajdź na stronie”.
- Wpisz interesujące Cię hasło kluczowe, a powiązana treść zostanie podświetlona na żółto.

Domyślna wyszukiwarka

- Naciśnij na  > „Ustawienia ” > „Wyszukiwarka”.
- Przeglądarka Chrome udostępnia pięć wyszukiwarek do wyboru: Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo i Ecosia.

Ustawienia prywatności

Możesz dostosować ustawienia przeglądarki Chrome, aby chronić swoje prywatne dane.

Przeglądanie stron w trybie prywatnym

- Naciśnij na  > „Nowa karta incognito”.

W tym trybie przeglądarka nie zapisze informacji dotyczących historii przeglądania, plików cookie i danych witryn oraz informacji podanych w formularzach.

Wyczyść dane przeglądania

- Naciśnij na  > „Ustawienia ” > „Prywatność” > „Wyczyść dane przeglądania”.

Możesz wybrać, które dane mają być wyczyszczone oraz za jaki okres czasu.

Tryb „Bez śledzenia”

- Naciśnij na  > „Ustawienia ” > „Prywatność” > „Bez śledzenia”.

Przeglądarka nie wygeneruje danych dotyczących odwiedzonych stron.

Menedżer plików

Aplikacja „Menedżer plików” pomoże wygodnie znaleźć i uporządkować pliki w smartfonie OPPO.

Ostatnie używane pliki

Wybierz zakładkę „Ostatnie”, aby zobaczyć ostatnio użyte pliki.

Szybkie sortowanie plików

W zakładce „Kategorie” uzyskasz dostęp do plików w prosty i łatwy sposób.

Menedżer plików automatycznie posortuje pliki na smartfonie według następujących kategorii:

- Zdjęcia
- Wideo
- Audio
- Dokumenty
- APK
- Archiwa
- Pobrane

Menedżer folderów

ColorOS automatycznie rozpozna czy plik został stworzony przez którąś aplikację oraz typ pliku.

Wybierz „Pamięć masowa telefonu”, aby zarządzać plikami w hierarchicznym widoku w folderze.



Ustaw jako prywatny

Możesz ustawić plik jako prywatny. Pliki prywatne nie będą pokazane w Menedżerze plików. Pliki prywatne będą dostępne w „Prywatnym Sejfie”.

Naciśnij i przytrzymaj plik, wybierz „Więcej” > „Ustaw jako prywatny”.

Przed pierwszym użyciem sejf prywatnego musisz ustawić hasło prywatności.

Przejdź do „Ustawienia” > „Odcisk palca, twarz i hasło” > „Hasło prywatności”.



Menedżer telefonu

„Menedżer telefonu” to centrum bezpieczeństwa i optymalizacji. W jego skład wchodzi przydatne narzędzia, takie jak Optymalizacja systemu, Zarządzanie prywatnością i aplikacjami, Ochrona płatności czy diagnoza stanu komponentów smartfonu.

Skanuj i optymalizuj

Po wejściu do „Menedżera telefonu” system automatycznie wykryje i oceni ogólny stan systemu.

Wybierz opcję „Optymalizuj”, aby zoptymalizować system.



Zezwolenia dotyczące prywatności


Wybierz opcję „Zezwolenia dotyczące prywatności”, aby sprawdzić nadane uprawnienia do każdej aplikacji i je zmienić. Na przykład, zobacz, które aplikacje mają dostęp do „Mikrofonu”.

Właściwa kontrola uprawnień aplikacji jest w stanie zoptymalizować zużycie energii, a także uniknąć udostępnienia danych prywatnych i strat finansowych.

Ochrona płatności

Skanowanie środowiska płatności

Po wejściu do funkcji „Ochrony płatności”, system automatycznie rozpocznie sprawdzanie bezpieczeństwa środowiska płatności. Na przykład, sprawdzone zostanie czy system został zaktualizowany o najnowsze poprawki zabezpieczeń, czy bieżące połączenie sieciowe jest niezawodne, czy są zainstalowane złośliwe aplikacje itp. Rekomendujemy, aby płacić lub zarządzać swoimi finansami tylko wtedy, gdy systemowe środowisko płatności jest bezpieczne.



Aplikacje zabezpieczone Ochroną płatności

„Ochrona płatności” zabezpieczy aplikacje płatności mobilnych, bankowość internetową i inne aplikacje, aby uniemożliwić złośliwym programom na ingerencję w powyższe aplikacje.

Diagnoza stanu komponentów

„Kontrola składników” jest odpowiednikiem centrum diagnostyki bezpieczeństwa smartfonu, który ma za zadanie wykrycie potencjalnych

zagrożeń bezpieczeństwa, a także awarii zarówno oprogramowania, jak i sprzętu.

Rozpocznij diagnostykę

- Naciśnij na „Rozpocznij sprawdzanie”, aby rozpocząć diagnostykę.
- Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.
- Podczas testu, możesz pominąć niektóre etapy.
- Po zakończonej diagnostyce, zostanie wygenerowany raport wskazujący, czy aktualne oprogramowanie i komponenty telefonu działają prawidłowo.



Historia diagnostyki

Naciśnij na  > „Rejestry sprawdzania”, aby zobaczyć raporty z poprzednich testów.

Rejestrator

Możesz użyć wbudowanego mikrofonu do nagrywania różnych nagrań, w tym codziennych rozmów, wykładów czy wywiadów.

Zwykłe nagrywanie

Naciśnij na czerwoną kropkę u dołu, aby rozpocząć nagrywanie.

Jeśli przełączysz się na inną aplikację podczas nagrywania, rejestracja będzie kontynuowana w tle. Aby powrócić do „Rejestratora”, naciśnij na czerwony pasek u góry ekranu lub przesuń w dół górną krawędź ekranu, aby otworzyć centrum powiadomień i naciśnij na trwające zadania nagrywania.



Nagrywanie rozmów / spotkań

Możesz także wybrać nagrywanie w trybie „Spotkania” lub „Rozmowy”. Te tryby są zoptymalizowane pod kątem specjalnych scenariuszy, aby zapewnić lepszy rezultat nagrywania.

- Spotkanie: Odpowiednie do nagrywania konferencji, w których uczestniczy wielu rozmówców. Ulepszone rozpoznawanie źródeł dźwięków pozwala na nagranie wyraźniejszych głosów kilku osób.

- Rozmowa: Odpowiednie dla sytuacji, gdzie prowadzony jest dialog. Skieruj górną część telefonu w stronę osoby przeprowadzającą konwersację, a dolną w stronę rozmówcy, aby wykorzystać mikrofony na obu końcach do nagrywania rozmowy.

Zarządzanie nagraniami

- Nagrane pliki audio można znaleźć dzięki aplikacji „Menedżer plików” > „Audio”. Domyślna nazwa pliku nagrania to „REC + godzina zakończenia nagrywania”. Naciśnij i przytrzymaj plik audio, aby go wysłać, przenieść, usunąć, itp.

Oznacz nagranie

- W „Rejestratorze”, wybierz plik z nagraniem, aby przejść do odtwarzacza ze szczegółowym przebiegiem.
 - Naciśnij na „Oznacz”, aby zaznaczyć ważne punkty w nagraniu.
 - Domyślna nazwa oznaczonego nagrania to „Oznacz + numer”. Aby zmienić jego nazwę, naciśnij na nazwę oznaczenia.
-

Nagrywanie ekranu

ColorOS posiada wbudowaną funkcję nagrywania ekranu, umożliwiającą nagranie odtwarzanego wideo, sesji, gry czy instrukcji krok po kroku, którą można wysłać znajomym w potrzebie.

Rozpocznij nagrywanie

Z Centrum powiadomień

- Przeciągnij górną krawędź ekranu w dół dwa razy, aby ujawnić Centrum powiadomień.
- Znajdź ikonkę  z napisem „Screen Recording”. Jeśli nie widać ikonki, należy ją dodać, wybierając .

Z Inteligentnego paska bocznego

1. Przejdź do „Ustawienia” > „Udogodnienia” > włącz funkcję „Inteligentnego paska bocznego”.
2. Przeciągnij Inteligentny pasek boczny do środka, aby ujawnić menu, a następnie wybierz „Screen Recording”.

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij na czerwony guzik. Nagrane zostaną również wszystkie dotknięcia ekranu w postaci białej kropki. Nagrywanie można spauzować i wznowić przyciskami  i . Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij na . Nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy plik osiągnie rozmiar 5 GB. Nagrywanie również przerwie się, gdy zablokujesz ekran, wykonasz połączenie telefoniczne lub wyłączysz smartfon. Plik z nagraniem zostanie zapisany w folderze / DCIM / Screenshots/ w formacie MP4.

Ustawienia Nagrywania ekranu

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Nagrywanie ekranu”.

Możesz również wejść do ustawień z poziomu interfejsu funkcji Nagrywanie ekranu.

- Rozdzielczość wideo: nagrania mogą być robione w rozdzielczości 480p, 720p lub 1080p. Wybierając 480p, rozmiar pliku nagrania może być mniejszy, ale jakość nagrania może być niższa.
 - Nagraj dotknięcia ekranu: wszystkie dotknięcia ekranu zostaną zarejestrowane, aby lepiej zilustrować operacje krok po kroku.
 - Aparat przedni: Twoja twarz zostanie nagrana aparatem przednim i zapisana na nagraniu w małym kółku.
-

Tryb obsługi jedną ręką

Po włączeniu „Trybu obsługi jedną ręką”, ekran zostanie zmniejszony, aby ułatwić obsługę smartfonu jednym kciukiem. Ten tryb ułatwia, np. pisanie SMS'a jedną ręką, gdy druga jest zajęta.

- Wejdź do „Centrum powiadomień” przeciągając ekran główny w dół.
- Przeciągnij jeszcze raz w dół i wybierz , by ujawnić wszystkie ikony.
- Naciśnij na , aby włączyć „Tryb obsługi jedną ręką”.

Po włączeniu trybu, naciśnij przycisk na dole, aby przemieścić ekran z jednego rogu na drugi. Naciśnij na przycisk nad ekranem, aby wyjść z „Trybu obsługi jedną ręką”.

Tryb koncentracji

Pozwól całkowicie oddać się pracy lub nauce dzięki „Trybowi koncentracji”. W tym trybie, smartfon odtworzy kojące dźwięki natury i zablokuje połączenia przychodzące, wiadomości i powiadomienia, aby pomóc w skupieniu się na wykonywaniu zadania.

Włącz Tryb koncentracji

Wejdź do Centrum powiadomień, wybierz „Tryby”, a następnie „Tryb koncentracji”.

Ustawienie czasu

Na środku interfejsu możesz ustawić okres, jaki potrzebujesz na koncentrację w zakresie od 5 minut do 180 minut. W tym czasie wszystkie aplikacje są ukryte i wyłączone, a wszystkie wiadomości i powiadomienia będą blokowane.

Wybierz dźwięki otoczenia

Możesz wybrać jedno z czterech kojących dźwięków: „Szum otoczenia”, „Pole pszenicy”, „Fale” i „Letnia noc”. Znajdują się pod wskaźnikiem czasu.



Zmień motto na koncentrację

Możesz zmienić hasło motywujące na górze interfejsu. Wystarczy nacisnąć na ikonkę obok obecnego motta.

Sprawdź statystyki koncentracji

Wybierz ikonkę z zegarkiem w prawym górnym rogu interfejsu, aby sprawdzić statystyki, w tym również czas i ile razy poddano się koncentracji w danym dniu oraz łączną ilość czasu i ilość sesji koncentracji.



Powiadomienia o połączeniach przychodzących

Będąc w „Trybie koncentracji”, jeśli nie chcesz przegapić ważnych telefonów, możesz otrzymać informację o połączeniach przychodzących.

Wybierz  na prawym górnym rogu interfejsu, następnie „Ustawienia” i włącz „Powiadomienia o połączeniach przychodzących”.

Licznik czasu na wyłączonym ekranie

Możesz mieć aktualny licznik czasu „Trybu koncentracji”, aby wyświetlił się, gdy ekran jest wyłączony.

Wybierz  w prawym górnym rogu interfejsu, następnie „Ustawienia” i włącz „Licznik czasu na wyłączonym ekranie”.

Licznik nie wyświetli się, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Inteligentny kierowca

Tryb „Inteligentny kierowca” ułatwi odbieranie przychodzących połączeń i wiadomości podczas jazdy, co pomoże Ci skupić się na drodze.

Oto sposoby aktywacji trybu:

- Dodaj „Inteligentnego kierowcę” do Centrum powiadomień, aby móc szybko włączyć / wyłączyć ten tryb.

- Przejdź do „Ustawienia” > „Usługi inteligentne” > „Inteligentny kierowca”.
- Przejdź do „Ustawienia” > „Usługi inteligentne” > „Inteligentny kierowca” > „Inteligentny kierowca włącza się po podłączeniu zestawu samochodowego Bluetooth”. Następnie wejdź do „Zarządzaj zestawami samochodowymi Bluetooth” i wybierz urządzenie Bluetooth Twojego pojazdu, aby smartfon automatycznie włączył tryb „Inteligentny kierowca”, w momencie połączenia się z tym zestawem samochodowym.

„Nie przeszkadzać”

Gdy tryb „Inteligentny kierowca” jest włączony, wszystko oprócz połączeń przychodzących będzie domyślnie wyciszone.

Przejdź do „Ustawienia” > „Usługi inteligentne” > „Inteligentny kierowca” > „Kierowanie w trybie Nie przeszkadzać”.

Pozwól na połączenia od

Możesz określić, które połączenia będą wyświetlane: „Od każdego” „Tylko od kontaktów” „Tylko od ulubionych kontaktów” lub „Odrzuć wszystkie połączenia przychodzące”.

Dzwoń w przypadku powtórnych połączeń

Włącz funkcję „Dzwoń w przypadku powtórnych połączeń”, aby wyświetlić komunikat o powtarzającym się połączeniu z tego samego numeru w ciągu 3 minut.

Automatycznie wyślij wiadomość po odrzuceniu połączenia

Gdy funkcja „Automatycznie wyślij wiadomość po odrzuceniu połączenia” jest włączona, system automatycznie wyśle dzwoniącemu wiadomość SMS po odrzuceniu połączenia. Możesz także zmienić domyślną treść wiadomości.


Zablokuj połączenia głosowe i wideo w aplikacji

Będąc w trybie „Inteligentnego kierowcy”, połączenia głosowe i wideorozmowy z komunikatorów zostaną zablokowane.

Blokuj powiadomienia na banerze

Gdy opcja „Blokuj powiadomienia na banerze” jest włączona, powiadomienia zostaną wyciszone, a przypomnienia nie będą już

wyświetlane na ekranie głównym. Natomiast, przypomnienia dotyczące budzika, minutnika i innych funkcji będą nadal wyświetlane.



Clone Phone


Za pomocą aplikacji „Clone Phone” przeniesiesz wszystkie dane (w tym ustawienia, zdjęcia, kontakty, aplikacje) ze starego telefonu na nowy smartfon OPPO w kilku prostych krokach.

Przenieś się z smartfonu z systemem Android

Upewnij się, że oba smartfony są wystarczająco naładowane. Aplikacja „Clone Phone” firmy OPPO musi być zainstalowana na starym telefonie.

Aplikację można ściągnąć za pomocą poniższego linku:

<https://i.clonephone.coloros.com/download>.



- Po wyborze typu bieżącego telefonu „Nowy telefon” lub „Stary telefon”, użyj skanera na starym smartfonie i zeskanuj kod QR na nowym smartfonie OPPO.
- Po sparowaniu, urządzenia automatycznie zaczną przysyłać wybrane dane.

Przenieś się ze smartfonu z systemem iOS

Aby przenieść dane z urządzenia iPhone, wymagane jest zsynchronizowanie danych z iCloud. Wybierz „iPhone” w aplikacji „Clone Phone”, następnie zaloguj się do konta iCloud na iPhone, aby zaimportować dane.




Inteligentny asystent

Inteligentne, wygodne usługi

„Inteligentny asystent” jest dostępny na ekranie najbardziej na lewo od ekranu głównego, zapewniając inteligentne usługi wygody, takie jak szybki dostęp do funkcji, zarządzanie planem podróży i informacje o pogodzie.

Przejdź do „Ustawienia” > „Inteligentne usługi” > „Inteligentny asystent”.



Szukaj

Funkcja „Szukaj” pomoże szybko znaleźć aplikację, grę i inne pliki na Twoim smartfonie. Będąc w „Inteligentnym asystencie”, naciśnij na ikonkę „Szukaj” na górze interfejsu, wpisz hasło kluczowe. Lista wyników pojawi się automatycznie. Aby wyjść z wyszukiwania, naciśnij na „Zamknij” w prawym górnym rogu.

Usługi stałe

Następujące funkcje znajdują się w kategorii „Stałe usługi” w „Inteligentnym asystencie”:

- Licznik kroków

„Licznik kroków” wyświetli liczbę kroków i odległość jaką przebyto w danym dniu.

- Ulubione kontakty

Zadzwoń do ulubionych kontaktów za pomocą jednego kliknięcia.

- Pogoda

Sprawdź prognozę pogody dla obecnej lokalizacji.

Szybkie funkcje

Miej szybki dostęp do wybranych aplikacji i funkcji, jak na przykład „Przeliczanie walut”, „Youtube” czy „Tłumacz”. Wybierz  po prawej stronie karty „Szybkie funkcje”, aby zwinąć / rozwinąć listę aplikacji, dodać / usunąć aplikacje lub funkcje z listy, lub ukryć „Szybkie funkcje”.

Usługi dynamiczne

Usługi dynamiczne dostarczają użyteczne informacje, pojawią się i znikną automatycznie, w zależności od zmiennych, takich jak czas i lokalizacja.

- Wydarzenia

Jeśli utworzono wydarzenia w Kalendarzu, powiązane informacje, takie jak czas i szczegóły wydarzenia, będą wyświetlane w „Inteligentnym asystencie”.

Zarządzaj kartami Inteligentnego asystenta

W „Inteligentnym asystencie”, naciśnij na ikonkę ustawienia w prawym górnym rogu, aby zarządzać kartami Inteligentnego asystenta.

W zakładce „Zasubskrybowane” zobaczysz wszystkie usługi, które są aktywne.

Możesz dodać nowe usługi z kategorii „Dla Ciebie”, „Życie” i „Wygoda”.



Spraw, aby Twoje zdjęcia były wyjątkowe

Dowiedz się, jak uchwycić najlepsze ujęcia

Otwórz aplikację „Kamera” i zacznij tworzyć piękne i profesjonalne ujęcia. ColorOS 7 pozwala również na uatrakcyjnienie zdjęcia, ponieważ możesz wybrać czas naświetlania, HDR, tryb portretowy, tryb nocny i zdjęcia poklatkowe.

Zrób zdjęcie

Zmień jasność

Będąc w aplikacji „Kamery”, naciśnij w dowolnym miejscu kadru, aby wybrać obszar ustawienia ostrości w tym miejscu. Możesz również zablokować ustawienie ostrości naciskając i przytrzymując w tym miejscu, aż pojawi się ikonka z kłódką. Po ustawieniu ostrości, możesz przesuwać palcem w górę lub w dół, aby zmienić jasność zdjęcia.

Zbliź lub oddal kadr

Możesz nacisnąć , aby zbliżyć kadr. Kolejne naciśnięcie przełączy między dostępnymi przybliżeniami. Można uzyskać płynniejszy ruch zbliżenia lub oddalenia, przytrzymując ikonkę  i gdy pojawi się kołowrotek, przesuwać w prawo lub lewo. Podobny efekt można osiągnąć wykonując ruch uszczypnięcia dwoma palcami.

Włącz / wyłącz lampę błyskową

Naciśnij przycisk latarki , aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Możesz ustawić lampę błyskową w trybie „Wyłączona”, „Włączona”, „Auto” i „Światła wypełniające”. Po wybraniu opcji „Auto”, aparat automatycznie wykryje warunki oświetleniowe i określi, czy lampa błyskowa jest konieczna. Gdy wybierzesz „Światła wypełniające”, latarka pozostanie włączona, aby nadać dodatkowe światła podczas fotografowania.

Tryb portretowy

Tryb „Portret” jest dedykowanym trybem do wykonywania niesamowitych zdjęć portretów. Efekt bokeh jest dostępny zarówno dla tylnego, jak i przedniego aparatu, a stopień rozmycia można łatwo regulować (ikonka w lewym górnym rogu). Tryb posiada też wbudowane filtry (ikonka w środku górnego ekranu).

Upiększanie AI

Sztuczna inteligencja analizuje wygląd twarzy i dobiera indywidualne efekty upiększenia. Naciśnij na  w prawym dolnym rogu, aby wejść do trybu „Upiększania AI”. W sumie dostępnych jest aż 8 kategorii upiększania, wspieranych sztuczną inteligencją. Można np. zmienić odcień skóry, powiększyć oczy, wyszczuplić twarz, wyostrzyć rysy lub dodać inne poprawki.

Tryb nocny Ultra Night*¹


W trybie nocnym Ultra Night, aparat wykona 3 do 8 zdjęć seryjnych przy różnych ekspozycjach z wykorzystaniem algorytmu wspomaganego sztuczną inteligencją, aby połączyć zdjęcia w celu uzyskania wyraźniejszych i jaśniejszych zdjęć.

¹ * Tryb dostępny dla wybranych modeli

Wbudowany algorytm AI jest w stanie zidentyfikować 21 kategorii elementów sceny z innymi 800 kombinacjami scen. Podczas robienia zdjęć w trybie Ultra Night aparat rozpozna najbardziej odpowiednie kombinacje i zrekonstruuje przebarwienia, na podstawie ogólnej optymalizacji kolorów, aby zwiększyć wyrazistość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

Podpowiedź: Unikaj potrząsania smartfonem i zachowaj jak najbardziej stabilną pozycję podczas robienia zdjęć w tryb Ultra Night.

Dodatkowo, włączając „Tryb statywu” w lewym górnym rogu, aparat wykona do 17 zdjęć o różnych jasnościach, a jakość obrazu zostanie znacznie poprawiona. Ten tryb wymaga, aby smartfon był idealnie nieruchomy podczas wykonania zdjęcia.



Tryb Olśniewający kolor

Po włączeniu trybu „Olśniewający kolor”, aparat wzmocni kolory na zdjęciu tak, aby były żywsze i jaśniejsze, dzięki czemu kolory na zdjęciach będą bardziej wyraziste. Tryb „Olśniewający kolor” w odróżnieniu od zwykłego zastosowania filtra nasycenia, w zasadzie polezuje każdy piksel, tak aby zoptymalizować kolory pod każdą scenę, którą aparat zidentyfikuje.

Naciśnij na ikonkę  w górnej części interfejsu, aby włączyć ten tryb.

Tryb Ekspert

Tryb „Ekspert” umożliwia wykonywanie profesjonalnych zdjęć przy bardziej precyzyjnych ustawieniach.

Włącz aplikację „Kamera”, wybierz „Więcej” na dole interfejsu, a następnie „Ekspert”.

Ustawienia, które można ustawić ręcznie: czułość (ISO), czas naświetlenia (S), balans bieli (WB), tryb ustawienia ostrości (AF / MF), kompensację ekspozycji (EV) itp.

Ustawienie czułości ISO: im niższa wartość ISO, tym lepsze jakościowo będzie zdjęcie i oddanie kolorów. Polecane do robienia zdjęć przy dobrych warunkach świetlnych. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej na zdjęciu pojawią się losowe szумы i słabsze oddanie kolorów

Ustawienie czasu naświetlenia (S): inaczej czas otwarcia migawki. Im dłużej jest otwarta, tym więcej światła trafia na matrycę.

Ustawienie balansu bieli: balans bieli jest ściśle powiązany z temperaturą barw. W różnych warunkach oświetleniowych można tworzyć różne przebarwienia. Na przykład może to być delikatny niebieski odcień pod źródłem światła lamp fluorescencyjnych i żółty odcień pod źródłem światła lamp żarowych. Aby przedstawić realistyczne odzwierciedlenie barw, należy zmienić ustawienie balansu bieli, aby temperatura barw była chłodniejsza lub cieplejsza.

Tryby ustawienia ostrości: wybierz w jaki sposób aparat ma ustawić ostrość zdjęcia. Można, np. ustawić ostrość na obiekt z rozmytym tłem lub ustawić ostrość na tło i mieć rozmyty pierwszy plan.

Kompensacja ekspozycji: po włączeniu kompensacji ekspozycji, aparat automatycznie zaproponuje odpowiedni parametr kompensacji ekspozycji, rozjaśniając lub przyciemniając zdjęcia.

Zdjęcia z filtrem

Możesz dodawać filtry podczas robienia zdjęć i zastosować różne efekty wizualne. Naciśnij ikonę  w górnej części interfejsu, aby wybrać żądany filtr. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać filtr i zobacz efekt w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie panoramiczne

Jeśli nie można uchwycić całej scenerii w jednym ujęciu, skorzystaj z trybu panoramy.

Użyj aparatu głównego do zdjęć panoramicznych

- Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz „Więcej” na dole interfejsu, a następnie „Panorama”.
- Naciśnij na przycisk migawki, przesuń aparat powoli w kierunku strzałki, trzymając strzałkę na linii środkowej. Aby zakończyć rejestrację, naciśnij jeszcze raz przycisk migawki.
- Aby rejestrować w drugim kierunku, naciśnij na strzałkę.
- Możesz zrobić zdjęcie panoramiczne wysokich obiektów. Wystarczy obrócić smartfon poziomo i przesunąć powoli w kierunku strzałki.

Użyj aparatu przedniego do zdjęć panoramicznych

Możesz również użyć aparatu do selfie do robienia zdjęć panoramicznych, przesuwając aparat w prawo i lewo.

Wskazówki do zdjęć panoramicznych:

- Rozpocznij rejestrację zdjęcia panoramicznego od najbardziej oddalonego punktu ujęcia. Możesz zatrzymać rejestrację, naciskając na przycisk migawki.
- Przesuwaj powoli, aby aparat mógł uchwycić jak najwięcej szczegółów i lepiej ustawić ostrość. Może to również zmniejszyć rozmycie zdjęcia.
- Unikaj przesuwania aparatu w górę i w dół podczas rejestrowania, w przeciwnym razie ujęcie może być nierówne.

HDR

HDR skrót od „High Dynamic Range” czyli w wolnym tłumaczeniu „szeroki zakres dynamiczny”. Gdy HDR jest włączony, zdjęcia zostaną zrobione z większym zakresem dynamicznym jasności, dzięki czemu uzyskają większy kontrast i będą bliżej tego, co widzi ludzkie oko. Naciśnij na „HDR”, aby ustawić funkcję jako „Wyłączony”, „Włączony” lub „Automatycznie”.

Znak wodny

Istnieje możliwość dodania znaków wodnych do zdjęć. Można również dodać nazwę autora, modelu smartfonu, datę, godzinę oraz lokalizację.

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz ikonkę „Ustawienia” (z trzema kreskami) w prawym górnym rogu, następnie ikonkę  i „Znak wodny”. Nazwę autora można wprowadzić w opcji „Niestandardowe”.



OPPO Reno · ©ColorOS

Robienie zdjęć przy użyciu gestów

Za pomocą gestów można wykonać zdjęcia selfie, gdy naciśnięcie przycisku migawki jest niewygodne lub gdy wykonywane jest zdjęcie grupowe z dużej odległości. Możesz wykonać określony gest ręką i rozpocznie się odliczanie do samowyzwalacza.

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz ikonkę „Ustawienia” (z trzema kreskami) w prawym górnym rogu, następnie ikonkę  i włącz opcję „Rób zdjęcia przy użyciu gestów”. Gdy użyjesz tej funkcji po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wykonaj gest podniesienia ręki, dłonią w stronę aparatu, aby uaktywnić odliczanie 3 sekund do wykonania zdjęcia.

Nagrywanie wideo

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz „Wideo” na dole interfejsu.

Naciśnij czerwony przycisk, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Naciśnij jeszcze raz, aby zakończyć nagrywanie.

Możesz również zatrzymać nagrywanie, naciskając na przycisk pauza w prawym dolnym rogu interfejsu. Naciśnij jeszcze raz, aby wznowić nagrywanie.

Możesz robić zdjęcia podczas nagrywania wideo. Naciśnij na ikonkę aparatu w lewym dolnym rogu interfejsu, aby zrobić zdjęcie bez przerywania nagrywania.

Domyślnie wideo nagrywane jest z prędkością 30 fps (klatek na sekundę). W zależności od modelu możesz wybrać inną wartość klatek na sekundę i rozdzielczość wideo.

Im wyższa liczba klatek na sekundę i wyższa rozdzielczość, tym większy plik wideo.

Jakość wideo można przełączać między *4K / 1080p / 720p².

² Dostępne dla wybranych modeli.

Wideo Bokeh^{*3}

Włączanie tej funkcji dodaje efekt rozmycia tła do nagrania wideo, zachowując ostrość postaci pierwszoplanowej.

Aby włączyć tę funkcję, w trybie „Wideo”, naciśnij na ikonkę .

Zwolnione tempo

Funkcja „Zwolnione tempo” daje możliwość nagrania wideo w zwolnionym tempie. Możesz wybrać rozdzielczość wideo w „Zwolnionym tempie” między 720p lub 1080p. Im wyższa rozdzielczość, tym więcej miejsca zajmie plik wideo.

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz „Więcej” na dole interfejsu, a następnie „Zwolnione tempo”.

³ Funkcja dostępna w wybranych modelach.

Film poklatkowy*⁴

Funkcja „Film poklatkowy” może służyć do nagrywania sceny lub obiektu, które powoli zmieniają swój stan, a następnie nagranie zostaje odtworzone z dużą prędkością. W tym trybie czas nagrania jest kompresowany w skali 1:10, niezależnie od tego, jak długo trwa wideo, np. nagrywanie 50 sekund w trybie „Filmu poklatkowego” wygeneruje wideo 5-sekundowe.

Jeśli chcesz uchwycić zachód słońca, ruch uliczny lub inne scenerie przez pewien okres, ustaw telefon stabilnie i w bezpiecznym miejscu.

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz „Więcej” na dole interfejsu, a następnie „Film poklatkowy”.

⁴ Funkcja dostępna w wybranych modelach.

Edytowanie wideo

Po zakończeniu nagrywania wideo, masz do dyspozycji narzędzie do edytowania bezpośrednio w smartfonie OPPO.

Opcja „Edytuj” jest dostępna u dołu wideo w aplikacji „Zdjęcia”.

Przytnij wideo

Przeciągnij początek lub koniec podglądu nagrania, aby wyciąć niepotrzebne części lub skrócić czas trwania wideo.

Zmiana prędkości

Wybierz prędkość, z jaką ma być odtwarzane wideo. Dostępnych jest pięć różnych prędkości, w tym 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X i 2X.

Dodaj motyw i filtry

Po zakończeniu przycinania i zmiany prędkości odtwarzania, wybierz „Dalej”, aby dodać motyw dla wideo i filtry.

Dodaj ścieżkę dźwiękową

Do nagrania można dodać ścieżkę dźwiękową z muzyką dostępną w aplikacji lub wybrać własny plik audio z pamięci wewnętrznej.

Dodaj efekty specjalne

ColorOS 7 oferuje dwa rodzaje efektów specjalnych, aby lepiej podkreślić ważny moment w nagraniu.

- „Zbliżenie”: Środkowa część nagrania zostaje powiększona.
- „Pulsowanie”: Regularny pulsujący efekt na ujęciu.

Dodaj tekst

Można dodać napisy do różnych miejsc na wideo.

Dodaj znaki wodne

Dodaj znaki wodne, takie jak lokalizacja i datę nagrania do wideo, aby pojawiały się w lewym dolnym rogu wideo. Po zakończeniu edycji wybierz „Gotowe”, aby zapisać wszystkie zmiany.

Ustawienia aparatu

Wejdź do aplikacji „Kamera”, wybierz ikonkę „Ustawienia” (z trzema kreskami) w prawym górnym rogu.

- Ramka: ustaw proporcje zdjęcia między 16:9, 4:3, 1:1 lub „Full” – pełnego ekranu.
- Samowyzwalacz: po włączeniu funkcji samowyzwalacza, naciśnięcie przycisku migawki spowoduje rozpoczęcie odliczania 3 lub 10 sekund do zrobienia zdjęcia.
- 48 MP⁵: Aparat robi zdjęcie w rozdzielczości 48 megapikseli.
-  „Ustawienia”: tutaj znajdują się dodatkowe ustawienia aparatu.
 - Przycisk głośności: ustaw działanie przycisku głośności, jako przycisk migawki lub do sterowania zoomem.
 - Dźwięk migawki: włącz lub wycisz dźwięk migawki podczas robienia zdjęć.
 - Lokalizacja: dodaj do swojego zdjęcia informację o jego geolokalizacji.

⁵ Dostępne dla wybranych modeli

- Odbicie obrazu: zdjęcie selfie nie będzie miało efektu lustrzanego odbicia.
- Dotknij, aby zrobić zdjęcie: dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby zrobić zdjęcie.
- Siatka: wyświetla siatkę na ekranie, aby ułatwić ustawienie kadru.

Zdjęcia

Aplikacja „Zdjęcia”

Wszystkie zdjęcia i filmy są wyświetlane zgodnie z datą utworzenia.

Zobacz zdjęcia

Wykonaj ruch uszczypnięcia ekranu dwoma palcami, aby zobaczyć miniatury zdjęć posortowane po miesiącu lub roku wykonania. Wybierz miniatury, aby wyświetlić zdjęcia na pełnym ekranie.

Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć więcej opcji:

- Wyślij: udostępnij zdjęcie swoim znajomym.
- Ulubione: zachowuje wszystkie ulubione zdjęcia do specjalnego folderu.
- Edycja: wybierz, aby edytować zdjęcie.
- Usuń: wybierz, aby usunąć zdjęcie.
- Więcej: można przenieść zdjęcie do innego folderu, ustawić je jako tapetę, przypisać jako zdjęcie profilowe Kontaktu, zapisać jak prywatne lub zobaczyć szczegółowe informacje o zdjęciu.

Wyślij zdjęcie

Naciśnij na ikonkę , aby udostępnić zdjęcie swoim znajomym.

Jeśli chcesz wysłać więcej zdjęć lub wideo, wybierz je w widoku miniatur przytrzymując dłużej plik, aż pojawi się możliwość wyboru wielu plików i naciśnij na ikonkę  w lewym dolnym rogu.

Po wyborze, oprócz wysyłania ich znajomym, możesz również wykonać następujące czynności:

- Zapisać jako prywatne
- Dodać do innego albumu
- Zrobić z nich kolaże
- Usunąć

W zakładce "Albumy" znajdują się wszystkie zdjęcia i filmy, w tym zdjęcia z aparatu, zrzuty z ekranu, zdjęcia z aplikacji i inne.

Albumy

ColorOS 7 inteligentnie sortuje zdjęcia na wiele albumów, ułatwiając zarządzanie nimi i znajdowanie ich.

Wszystkie: wszystkie zdjęcia zapisane w smartfonie.

Aparat: wszystkie zdjęcia i filmy zrobione smartfonem.

Zrzuty ekranu: wszystkie zrzuty ekranu smartfonu.

Ulubione: wszystkie ulubione zdjęcia i filmy.

Wideo: wszystkie pliki wideo zapisane w smartfonie.

Niedawno usunięte: wszystkie zdjęcia i filmy usunięte w ciągu ostatnich 30 dni, można je przywrócić do albumu lub usunąć na zawsze.

Ponadto ColorOS 7 oferuje również inteligentny album, który sortuje zdjęcia i filmy, wg. osób i lokalizacji. Możesz przeglądać zdjęcia i filmy z określonymi osobami lub lokalizacjami.

Utwórz nowy album

Możesz tworzyć nowe albumy, oprócz albumów utworzonych przez ColorOS 7. Na przykład, utwórz nowy album, w którym będą przechowywane zdjęcia o nazwie „Zdjęcia z wakacji”.

Wejdź do aplikacji „Zdjęcia” > „Albumy”, wybierz  , a następnie „Nowy Album”, wpisz nazwę dla nowego albumu i naciśnij „Zapisz”.

Następnie, wybierz zdjęcia, które chcesz przenieść do nowego albumu. Aby zakończyć proces, naciśnij na „Gotowe”.

W zakładce „Odkryj”, system w inteligentny sposób przeanalizuje wszystkie zdjęcia zgodnie z miejscem wykonania, czasem wykonania i osobami oraz utworzy albumy i piękne pokazy slajdów z aranżacją muzyczną w dziale „Wspomnienia”.

Utwórz nowy pokaz slajdów „Wspomnienia”

Możesz utworzyć własny album „Wspomnienia”.

W zakładce „Odkryj” wybierz  i „Nowe wspomnienie”, aby utworzyć album, nadaj mu nazwę, a następnie wybierz co najmniej 20 zdjęć.

Edytuj pokaz slajdów „Wspomnienia”

Możesz edytować i poprawić pokaz slajdów „Wspomnienia”.

Odtwórz film z pokazem slajdów i naciśnij na „Edytuj” w prawym górnym rogu i rozpocznij edycję.

Motyw: Wybierz z 10 dostępnych motywów, z których każdy posiada inne efekty wyświetlania i muzykę w tle.

Music: Dodaj muzykę z biblioteki edytora lub wybierz utwór z pamięci wewnętrznej.

Okładka: Wybierz zdjęcie na okładkę pokazu slajdów „Wspomnienia”.

Tytuł: Edytuj tytuł pokazu.

Zdjęcia: Możesz dodać lub usunąć zdjęcia z pokazu slajdów.

Czas trwania: Wybierz czas trwania pokazu slajdów. Maksymalna długość to 48 sekund.

Szukaj w Zdjęciach

ColorOS 7 umożliwia wyszukiwanie zdjęć za pomocą funkcji inteligentnej wyszukiwarki.

Wejdź do galerii „Zdjęcia” i wpisz hasło kluczowe w pasku wyszukiwarki na górze, aby rozpocząć wyszukiwanie zdjęć. Na przykład, wyszukaj „Krajobraz” i wyświetl zdjęcia zrobione podczas podróży.

Możesz przeglądać zdjęcia posortowane według czasu, miejsca, osoby lub tematyki.

Używanie Soloop do tworzenia vlogów

Dzięki postępowi w technologii oprogramowania i sprzętu, ludzie na całym świecie mają teraz możliwość dzielenia się wyjątkowymi chwilami swojego codziennego życia w postaci krótkich filmików.

ColorOS posiada zupełnie nowy program do tworzenia krótkich filmów o nazwie Soloop. Soloop umożliwia tworzenie, edycję oraz dodawanie filtrów, muzyki i efektów. Niesamowite filmy będą dostępne w ciągu kilku sekund.



Importowanie materiałów

Wejdź do aplikacji „Soloop”, naciśnij na „Utwórz wideo”, a następnie wybierz materiały (wideo i zdjęcia) do tworzenia filmu.

Możesz przejrzeć i wybrać pliki według typu, na przykład „Zdjęcia”, „Wideo” lub „Wszystkie”.

Wybierz proporcje filmu

Soloop automatycznie wybierze odpowiednie proporcje filmu na podstawie materiałów wideo. Możesz ręcznie ustawić proporcje filmu na 1:1, 4:3, 3:4, 16:9 lub 9:16. Po wybraniu proporcji, wideo i zdjęcia będą automatycznie przycinane.

Wybór inteligentnego szablonu dla filmu

Wybierz spośród kilku gotowych szablonów, a Soloop stworzy atrakcyjny, krótki film, wyedytowany zgodnie z rytmem podkładu muzycznego. Jeśli

efekt końcowy jest zadowalający, wybierz „Generuj” i film jest gotowy do wysłania znajomym.

Możesz również przejąć kontrolę i manualnie wyedytować film.



Edycja

Naciśnij na „Przytnij”, aby dokładnie obrobić materiał.


- Aby dodać więcej wideo lub zdjęć, naciśnij na ikonkę „+” po lewej stronie paska.
- Aby usunąć kawałek materiału, przesun suwak do wybranego kawałka i naciśnij na ikonkę usuwania.
- Przesun suwak do wybranego kawałka i naciśnij na ikonkę z nożyczkami, aby przeciąć materiał w tym miejscu na dwie części.
- Aby zmienić kolejność odtwarzania materiału, przytrzymaj dowolny kawałek i przejdź do sortowania. Teraz wystarczy przytrzymać i przesunąć dany kawałek, aby zmienić, w którym momencie ma być odtwarzany.
- Aby zmienić prędkość odtwarzania materiału, naciśnij na niego i wybierz żądaną prędkość na dole interfejsu.
- Aby zmienić długość wycinka materiału, naciśnij na niego, a potem przesun lewą lub prawą krawędź ramki.
- Aby dodać efekt odtwarzania wstecz do wycinka materiału, naciśnij na niego, a następnie naciśnij na ikonkę  .

- Aby obrócić wycinek materiału, naciśnij na niego, a następnie naciśnij na ikonkę  , aby obrócić materiał o 90 stopni w prawo.
- Aby dodać animację przejściową między materiałami, naciśnij na ikonkę  pomiędzy dwoma materiałami, następnie wybierz żądaną animację.



Wybór filtra

Dodaj filtr do materiału dla bardziej artystycznego wyglądu. Dostępnych jest ponad 10 filtrów. Wybierz „Filtr”, a następnie żądany filtr. Naciśnij jeszcze raz na wybór, aby dobrać intensywność efektu.




Dodaj napisy

Wybierz opcję „Podtytuł” i wybierz, w którym miejscu na osi czasu mają być dodane napisy. Naciśnij na „Dodaj napis”, aby przejść do interfejsu wprowadzenia napisu. Napis nie może zawierać więcej niż 100 znaków. Po wprowadzeniu napisów, można wybrać ich kolor.

Napisy będą wyświetlane nad materiałami. Można je przemieszczać, powiększyć, obrócić, zmienić lub usunąć.

Można zmienić jak długo i w którym miejscu na osi czasu będą wyświetlane napisy, przesuując krawędzie ramki w lewo lub prawo.



Dodaj podkład muzyczny

Wybierz opcję „Muzyka” i dobierz odpowiedni podkład muzyczny do filmu.

Soloop może polecić muzykę na podstawie treści filmu. Biblioteka muzyczna jest regularnie aktualizowana. Możesz także wybrać „local music”, aby wybrać utwór z pamięci wewnętrznej smartfonu.



Wygeneruj film

Po zakończeniu edycji, wybierz „Generuj” w prawym górnym rogu interfejsu. Poczekaj chwilę na utworzenie filmu. Film zostanie automatycznie zapisany w pamięci wewnętrznej i można go znaleźć w galerii „Zdjęcia”. Możesz od razu udostępnić swoje dzieło przez OPPO Share, Facebook lub Tik Tok.




Wybierz rozdzielczość filmu

Na ekranie głównym Soloop, naciśnij na ikonkę ustawienia w prawym górnym rogu interfejsu i wybierz „Rozdzielczość eksportu”. Do wyboru jest rozdzielczość 1080P (Full HD) i 720P (HD)

Dodaj znaki wodne

Na ekranie głównym Soloop, naciśnij na ikonkę ustawienia w prawym górnym rogu interfejsu i wybierz „Znak wodny wideo”. Do następnego filmu zostanie dodany specjalny znak wodny dla Soloop.



Przeglądanie projektów

Na ekranie głównym Soloop, naciśnij na ikonkę w prawym dolnym rogu interfejsu, aby zobaczyć wszystkie swoje projekty. Możesz wybrać projekt, aby przejść do interfejsu edycji.



Przewaga dla graczy

Hyper Boost

Hyper Boost to kompleksowe, opracowane przez OPPO rozwiązanie do optymalizacji zasobów z poziomu systemowego. Hyper Boost zwiększa wydajność w razie potrzeby, usprawniając współpracę między aplikacją a zasobami systemowymi w czasie rzeczywistym, sprawiając, że smartfon działa jeszcze płynniej.

Przestrzeń gier

Smartfon OPPO posiada dedykowaną aplikację dla miłośników gier, czyli Przestrzeń gier. Może utrzymać wszystkie gry w jednym miejscu dla wygodniejszego zarządzania. Oferuje również trzy tryby wydajności, ograniczenie rozpraszania uwagi gracza i inne funkcje, aby zapewnić najlepsze doświadczenia podczas grania.

Przestrzeń gier automatycznie włączy się po uruchomieniu gry, optymalizując wydajność procesora, układu graficznego i pamięci RAM oraz połączenia z siecią, zapewniając płynne działanie gry za każdym razem, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.

Ukryj ikony gier na ekranie głównym

Jeśli szukanie gry na ekranie głównym staje się niewygodne, możesz je ukryć, aby mieć uporządkowany pulpit. Ikony znajdują się w interfejsie Przestrzeni gier.

Wejdź do aplikacji „Przestrzeń gier”, potem naciśnij na przycisk  > „Ustawienia”, następnie włącz funkcję „Ukryj ikony gier na ekranie głównym”. Możesz również znaleźć tą funkcję przechodząc do „Ustawienia” > Przestrzeń gier”.

Uwaga: po wyłączeniu funkcji „Ukryj ikony gier na ekranie głównym”, ikony gier nie powrócą do dawnych miejsc. Pojawią się na ostatniej stronie ekranu głównego.

Wybranie trybu gry

Przestrzeń gier posiada trzy tryby wydajności (ikonka po lewej stronie) i wybór między różnymi opcjami ograniczenia rozpraszania gracza (ikonka). Aby je wybrać, należy nacisnąć ikonki po lewej i prawej stronie interfejsu.

Na środku znajdują się wskaźniki informujące o pozostałym czasie pracy na baterii i aktualnym stanie sieci. Przesuń menu w górę, aby ujawnić więcej funkcji.

- Tryby wydajności

„Tryb konkurencji” poprawi wydajność gry, wyświetlaną liczbę klatek na sekundę i reakcję na dotyk, kosztem zwiększonego zużycia baterii. Zalecany do gier mocno konkurencyjnych.

„Tryb optymalny” to kompromis pomiędzy wydajnością, a zużyciem baterii. Odpowiedni dla większości lekkich gier.

„Tryb niskiego zużycia energii” jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim ma za zadanie wydłużenie pracy na baterii. Może to wpłynąć na płynność gry, dlatego zalecany jest, gdy smartfon jest na niskim poziomie naładowania.

Blokada jasności podczas grania

Niektóre gry działają w orientacji poziomej, dlatego może się zdarzyć przypadkowe zasłonięcie ręką czujnika światła, co przyczyni się do automatycznego przyciemnienia ekranu. Aby temu zapobiec, włącz funkcję „Blokada jasności”, sprawiając, że ekran nie będzie reagować na czujnik światła i nie zmieni automatycznie jasności.

W Przestrzeni gier, przesun menu w górę, aby ujawnić funkcję „Blokady jasności”.

Asystent gier

Podczas grania możesz zrobić zrzut ekranu, nagrać sesję gry, odrzucić wszystkie połączenia przychodzące lub zablokować powiadomienia za pomocą Asystenta gier.

Aby włączyć funkcję „Asystenta gier”, wejdź do aplikacji „Przestrzeń gier”, potem naciśnij na przycisk  > „Ustawienia”. Możesz znaleźć tą funkcję przechodząc do „Ustawienia” > Przestrzeń gier”.

Aby go wywołać w czasie gry, przesun prawy lub lewy górny kąt ekranu do środka.

Blokowanie połączeń i powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano podczas gry, możesz włączyć blokowanie połączeń i powiadomień.

W Przestrzeni gier, naciśnij na ikonkę po prawej stronie interfejsu, aby wybrać żądaną opcję blokowania.

Odbieranie połączeń przychodzących w banerze powiadomień

Podczas gry, powiadomienia o połączeniu przychodzącym pojawią się na górze ekranu. Możesz odrzucać połączenie lub je odebrać w trybie głośnomówiącym, a gra nie zostanie wyłączona, ani zminimalizowana.

Zarejestrowane momenty z gier

Znajdziesz wszystkie zarejestrowane momenty z gier w Przestrzeni gier. Naciśnij i przytrzymaj ikonkę gry, a następnie wybierz „Zrzuty ekranu”, aby zobaczyć wszystkie zrzuty i nagrania z sesji gry.

Aktualizacja systemu,
ponowne uruchomienie,
kopia zapasowa i
przywracanie

Ponowne uruchomienie

Włącz / wyłącz

Aby wyłączyć smartfon:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się suwak.
- Przeciągnij suwak w dół

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się logo OPPO.

Ponowne uruchomienie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się suwak. Przeciągnij suwak w górę.

Aby wymusić ponowne uruchomienie smartfonu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności przez ponad 10 sekund.

Aktualizacja systemu ColorOS

Proces aktualizacji systemu nie zużywa danych komórkowych. Przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową danych i upewnij się, że smartfon jest w pełni naładowany.

Możesz zaktualizować ColorOS 7, wykorzystując następujące sposoby:

OTA aktualizacja online

ColorOS 7 automatycznie pobierze dostępne aktualizacje, gdy jest podłączony do sieci Wi-Fi, a przed instalacją, system wyświetli powiadomienie.

Możesz ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja wchodząc do „Ustawienia” > „Aktualizacje oprogramowania”.

Aktualizacja za pomocą pliku

- Pobierz pakiet aktualizacji systemu dla odpowiedniego modelu z oficjalnej strony internetowej OPPO:

https://oppo-pl.custhelp.com/app/soft_update/


- Zapisz pakiet z rozszerzeniem .OZIP w katalogu głównym pamięci wewnętrznej smartfonu lub na karcie microSD.
 - Wyłącz smartfon.
 - Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz głośności w dół i przycisk zasilania smartfonu do momentu, aż uruchomi się w trybie Recovery Mode.
 - W trybie Recovery Mode, wybierz [Install from storage device] > [From phone storage] lub [From SD card], w zależności, gdzie został zapisany pakiet aktualizacji wybierz ten plik.
 - Po potwierdzeniu wyboru, rozpocznie się proces aktualizacji, co może zająć kilka minut. Następnie urządzenie zresetuje się (w zależności od modelu może być wymagane potwierdzenie resetu przez wybór opcji „Reboot”).
-

Kopia zapasowa

Możesz wykonać kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej.

Wykonaj kopię zapasową

- Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie” > „Kopia zapasowa i przywracanie”.
- Wybierz "Nowa kopia zapasowa" i wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć.



Wszystkie dane zostaną zapisane w pamięci smartfonu. Przed przystąpieniem do wyzerowania ustawień systemu czy usuwania danych w systemie, skopiuj wszystkie pliki kopii zapasowej na nośniku danych, komputerze lub innym urządzeniu.



Przywracanie

Możesz przywrócić dane i ustawienia systemowe z kopii zapasowej lub przywrócić smartfon do ustawień fabrycznych. Przed przywróceniem telefonu wykonaj kopię zapasową danych.

Wyczyszczenie danych osobistych

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” >

„Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie” > „Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)”.

Masz następujące opcje do wyboru:

- Wyzeruj tylko ustawienia systemu: nie wykasuje plików takich jak zdjęcia czy wideo.
- Usuń pobrane aplikacje i ich dane: wykasuje wszystkie aplikacje zainstalowane i ich dane, ale zachowa ustawienia systemowe i pliki, takie jak zdjęcia i inne dane niezwiązane z aplikacjami.
- Usuń wszystkie dane: przywróci smartfon do ustawień fabrycznych, łącznie z usunięciem wszystkich danych i plików.

- Usuń kontakty i historię połączeń przechowywanych na tym telefonie:
kontakty zapisane na karcie SIM zostaną nienaruszone.
- Usuń wiadomości SMS i MMS przechowywane na tym telefonie:
wiadomości zapisane na karcie SIM zostaną nienaruszone.

Przywracanie danych

- Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” >
 - „Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie” > „Kopia zapasowa i przywracanie”.
 - Wybierz dane, które mają być przywrócone i naciśnij „Rozpocznij”.
-

Wsparcie i serwis

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiegolwiek pytania skontaktuj się z naszą infolinią OPPO, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Tel.: 00800 112 4439

Email: support.pl@oppo.com

Strefa Serwisu

Uzyskaj więcej informacji na temat statusu gwarancji, cen części zamiennych oraz instrukcji obsługi. Sprawdź często zadawane pytania i odpowiedzi.

support.oppo.com/pl

Dowiedz się więcej:

Oficjalna strona marki: www.oppo.com

ColorOS Facebook: <http://bit.ly/ColorOS-FB>

ColorOS Twitter: <http://bit.ly/ColorOS-TW>

ColorOS Instagram: <http://bit.ly/ColorOS-INS>

ColorOS Youtube: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>

ColorOS